## **FUJIFILM**

BB21309-100 **JA** 

**DIGITAL CAMERA** 

## FINEPIX F80EXR

### 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタル カメラファインピックス F80EXR、お よび付属のソフトウェアの使い方がま とめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/













はじめに

撮影の準備

基本的な撮影と再生

モードを切り換えて撮影する

いろいろな撮影

いろいろな再生

動画の撮影と再生

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

赤外線通信(IR)で通信する

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

困ったときは

資料

0000

### ▮カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。

カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (→ 147 ページ) を お読みください。

本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

### ■ 付属品一覧



• 充電式バッテリー NP-50 (1個)



バッテリー チャージャー BC-45W(1式)



CD-ROM



• 専用 USB ケーブル(1本)



- 専用 A/V (音声/映像) ケーブル(1本)
- ストラップ (1本) • 使用説明書一式
- 保証書(1部)

### ■ ストラップの取り付け方

右のようにしてストラップを 取り付けてください。





P.7

### 本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

P4

### こんな時に使いたい機能一覧 →

カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えばいいか分からないときに参照してください。

### トラブルシューティング /FAQ → P.121

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

### 用語の解説 **→** P.135

カメラに関する専門用語を解説しています。

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

### 知りたいときに参照してください。目次を見ると、使用説明 書全体の流れがつかめます。

日次

警告表示 → P.130

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを

液晶モニターに表示される警告の意味と原因を紹介しています。

撮影モードや機能の制限について 
→ P.144
撮影モードや機能でとに使用できるメニューなどをまとめて
144~146ページに記載しています。

### ● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、または SDHC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

#### 本書で使われている記号について

索引

★ 注意: カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

P.141

 $\Rightarrow$ 

★ チェック:実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

**ヌ メモ**:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

#### 液晶モニターのイラストについて

本書では、液晶モニターの表示を簡略化して記載しています。

### | こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

### ■ カメラの設定、操作について

■ カバフの政化、MIFIC DV.C		
こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
カメラの時計を合わせたい。	日時設定	P.21
カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。	世界時計	P.113
液晶モニターが自動的に消えないようにしたい。	自動電源 OFF	P.116
液晶モニターの明るさを変えたい。	モニター明るさ	P.116
	シャッター音量、操作音量	P.111
シャッター音や操作音が鳴らないようにしたい。 	マナーモード	P.28
シャッターの音色を変更したい。	シャッター音	P.111
カメラ本体のボタンやダイヤルの名前を知りたい。	各部の名称	P.10
液晶モニターに表示されるアイコンの名前を知りたい。	液晶モニターの表示	P.11
カメラメニューを使いたい。	メニューを使いこなす	P.79
液晶モニターに表示される警告表示の意味を知りたい。	警告表示	P.130
バッテリーの残量がどれくらいか知りたい。	バッテリー残量について	P.23
撮影した画像を自宅のプリンターでプリントしたい。	プリンターにカメラを直接つないでプ リントする	P.71
プリントサービス店で写真の印刷を注文したい。	<b>プロンル サーバフ 庄 本 プロンル オフ</b>	D 74
インターネットで写真の印刷を注文したい。	·プリントサービス店でプリントする 	P.74
撮影した画像をパソコンで見たい。	画像をパソコンに転送する	P.63

### ■ 撮影について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
同じメモリーカードであと何コマ撮影できるか知りたい。	撮影可能枚数	P.136
カメラに任せて簡単に撮影したい。	▲ (AUTO) で撮影する	P.30
手ブレの少ない写真を撮りたい。	ブレ防止モード	P.26
人物の顔をきれいに撮りたい。	顔キレイナビで撮影する	P.41
状況に合ったモードを選んで撮影したい。	SP シーンポジション	P.33
撮影シーンの認識から設定までカメラに任せて撮影したい。	<b>EXR</b> 才一卜)	P.31
優先する画質の指標を選んで撮影したい。	<b>ゆ、の、ゆ(EXR</b> 優先モード)	P.31
犬や猫の写真を撮影したい。	ペット検出 (いぬ) / ペット検出 (ねこ)	P.35
特定の人物の顔にピントを優先して合わせて撮影したい。	個人認識	P.91
被写体に近づいて撮影(近距離撮影)したい。	近距離撮影する	P.46
暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。		
人物の赤目現象が起きないように撮影したい。	フラッシュ撮影する	P.47
明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。		
連続撮影したい。	連写	P.88
ピントを合わせるときに発光する AF 補助光を光らせない	A C 海助光	P.44
ようにしたい。	AF 補助光 	P.44
集合写真に自分も写りたい。	セルフタイマーを使って撮影する	P.49
画面の中央にいない被写体にピントを合わせたい。	AF/AE ロック撮影する	P.43
シャッタースピードや絞り値を自分で操作したい。	P、A、M モード	P.37
画像の明るさを変えたい。	露出補正	P.45

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
写真の色味を変えて撮影したい。	フィルムシミュレーション	P.82
動くものにピントを合わせ続けたい。	自動追尾	P.91
動画を撮影したい。	動画を撮影する	P.57

### ■ 再生について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
撮影した画像をすぐ確認したい。	1 コマ再生する	P.51
簡単操作で画像を 1 コマ削除したい。	消去ボタンで画像を消去する	P.29
画像を1コマまたはすべて消去したい。	画像を消去する	P.55
画像を拡大して見たい。	再生ズーム	P.52
複数の画像を一度に見たい。	マルチ再生する	P.53
さまざまな条件で、画像を検索したい。	ピクチャーサーチ	P.54
大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。	プロテクト	P.102
液晶モニターにアイコンが表示されないようにしたい。	DISP/BACK ボタン	P.51
画像のスライドショー形式で再生したい。	スライドショー	P.98
画像に音声を入れたい。	ボイスメモ	P.107
画像の必要な部分だけを切り抜きたい。	トリミング	P.103
画像のサイズを小さくしたい。	リサイズ	P.104
内蔵メモリー内の画像をメモリーカードにコピーしたい。	画像コピー	P.105
画像をテレビで見たい。	画像をテレビで見る	P.61

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	2
本書について	З
こんな時に使いたい機能一覧	4
各部の名称	. 10
液晶モニターの表示	
モードダイヤル	.12
撮影の準備	13
バッテリーを充電する	.13
バッテリーを入れる	. 15
メモリーカードを入れる	.17
電源をオンにする / オフにする	.20
使用する言語と日時を設定する	.21
基本的な撮影と再生	23
<b>経済</b> ( <b>EXR</b> オート) で撮影する	.23
カメラの電源をオンにする	.23
カメラを構えて、構図を決める	.24
ピントを合わせて撮影する	
撮影した画像を見る	.29
モードを切り換えて撮影する	30
モードダイヤルで撮影モードを切り換える	.30
<b>△</b> AUTO	.30

EXR F-K	
( <b>EXR</b> オート/ <b>EXR</b> 優先モード)	31
●	
SP シーンポジション	
<b>M</b> マニュアル	37
<b>P</b> プログラムオート	
<b>A</b> 絞り優先で撮影する	39
いろいろな撮影	41
<b>望</b> 顔キレイナビで撮影する	41
AF/AE ロック撮影する	
☑ 画像の明るさを変える (露出補正)	
<ul><li>● 近距離撮影する (マクロ)</li></ul>	
◆ フラッシュ撮影する (スーパー i フラッシュ)	
○ セルフタイマーを使って撮影する	
いろいろな再生	51
1 コマ再生する	51
再生ズーム	
マルチ再生する	
<b>▼</b> ピクチャーサーチ	
ピクチャーサーチで検索する	
ピクチャーサーチで再生メニューを実行する	
<b> 画 画像を消去する</b>	55
再生メニューで 1 コマ消去する	


すべてのコマを消去する56	3
動画の撮影と再生 57. ★ 動画を撮影する 57. ト 動画を再生する 60. 動画再生時の操作方法について 60.	7
画像をテレビで見る 6 テレビに接続する6	
画像をパソコンに転送する       63         パソコンと接続する	<b>3</b> 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
画像をプリントする 7 プリンターにカメラをつないでプリントする	1 1 1 2 4
(POF))75	5

赤外線通信 (IR) で通信する	77
赤外線通信で画像を送受信する	77
赤外線通信を行う前に	77
💵 赤外線通信で画像を送受信する	77
メニューを使いこなす	79
ルーュー とはいこの? 撮影の設定を変える — <b>F</b> - モードメニュー(撮影)	
<b>F</b> - モードメニュー(撮影)の使い方 <b>F</b> - モードメニュー(撮影)一覧	
感浸を変更する (MM) 感度/ 画像の大きさを変える (【3] 画像サイズ)	
画家の人ささを支える (M3 画家サイス) フィルムシミュレーションを設定する	0 1
フィルムシミュレーショフを設定する ( <b>IP</b> フィルムシミュレーション)	92
撮影の設定を変える — 撮影メニュー 撮影の設定を変える — 撮影メニュー	
職影の設定を多える — 撮影ノーユー 撮影メニューの使い方	
撮影メニュー・覧	
	00
(Mmg ダイナミックレンジ)	86
色合いを調節する ( 17 ホワイトバランス)	
連続撮影する(望 連写)	
明るさの測定方法を変更する( 📵 測光)	
ピントを合わせるエリアを変える( <b>■</b> AF モー	
こクトで自分ともエックで支える ( <b>G</b> AI C	
 顔と個人情報を登録する( <b>図</b> ) 個人認識)	
家CIE/CIE/Kで足数する (Man III/Dio)以	0 1

再生の設定を変える — 🗲 - モードメニュー(再生)	96
🗲 - モードメニュー(再生)の使い方	96
🗲 - モードメニュー(再生)一覧	97
連続して再生する ( 🗃 スライドショー)	98
再生の設定を変える — 再生メニュー	99
再生メニューの使い方	99
再生メニュー一覧	. 100
赤目画像を補正する ( ਂ 赤目補正 )	.101
画像を保護する (💁 プロテクト)	. 102
画像の一部を切り抜く(🔳 トリミング)	. 103
画像のサイズを小さくする ( 🖀 リサイズ)	. 104
画像を回転する (2) 画像回転)	. 104
画像をコピーする (🕅 画像コピー)	. 105
画像に音声を入れる(🛂 ボイスメモ)	. 107
認識情報を削除する (🔟 認識情報削除)	. 109
テレビ出力の表示比率を切り換える	
(🗨 表示比率)	
カメラの設定を変える — セットアップメニュー	.110
セットアップメニューの使い方	
セットアップメニュー一覧	
😈 世界時計	.113
□ フォーマット	.114
☑ 撮影画像表示	.114
■ コム NO	
<ul><li>利 再生音量</li></ul>	.116

<ul><li>※ モニター明るさ</li></ul>	116 117
カメラで使えるアクセサリー	119
	119
別売アクセサリー一覧	
困ったときは	121
 トラブルシューティング /FAQ	121
警告表示	130
資料	135
	135
資料	135 135
資料 資料集	135 135 135
<b>資料</b> <b>資料集</b>	1 <b>35</b> 1 <b>35</b> 135 纹数 /
<b>資料</b> <b>資料集</b>	1 <b>35</b> 1 <b>35</b> 135 纹数 / 136
<b>資料</b> <b>資料集</b> 用語の解説 SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影札 記録時間	1 <b>35</b> 1 <b>35</b> 135 效数 / 136 1 <b>37</b>
<b>資料</b> <b>資料集</b>	135 135 135 奴数 / 136 137 141
資料集用語の解説SDメモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影性記録時間主な仕様索引各撮影モードで使用できる機能についてお取り扱いにご注意ください	135 135 135 2数 / 136 137 141 144 147
資料集用語の解説SDメモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影を記録時間主な仕様索引各撮影モードで使用できる機能について	135 135 135 2数 / 136 137 141 144 147 152

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。



•	<b>■</b> シャッターボタンP.27
2	<b>ON/OFF</b> (電源)ボタンP.20、23
3	AF 補助光ランプ /
	セルフタイマーランプP.44、50
4	・ 赤外線通信ポートP.77
	レンズ / レンズカバー
•	マイクP.107
7	7 フラッシュP.47
1	3 ズームレバーP.25、53
9	<ul><li>液晶モニター (LCD)P.11</li></ul>
10	▶ (再生) ボタンP.29、51
1	インジケーターランプP.28


12	モードダイヤルP.12
13	フォトモード( <b>チ</b> )ボタン
	P.79、96
14	ストラップ取り付け部P.2
15	端子カバーP.61、69、71
16	DC カプラー用ケーブルカバー
	P.120
17	P.120 <b>凰</b> 顔キレイナビボタン
17	
	② 顔キレイナビボタン

19	バッテリーカバーP.16、18
20	三脚用ねじ穴
21	スピーカーP.60、108
22	USB·A/V OUT(音声 / 映像出力)
	兼用端子P.61、69、71
23	マイクロ HDMI 端子P.62
24	バッテリー取り外しつまみ
	P.15、16
25	バッテリー挿入部P.15
26	メモリーカードスロットP.17

### 液晶モニターの表示


撮影時および再生時には、液晶モニターに次の情報が表示されます。

### ■ 静止画撮影時



\* 🕦 はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

### ■ 再生時



1	内蔵メモリー*	1	14	シ
2	AF フレームP.	.43	15	絞
3	マナーモードP.	.28	16	曲
4	連写P.	.88	17	撮
5	測光P	.90 i	18	感
6	顔キレイナビP.	.41	19	曲
7	撮影モードP.	.30 2	20	ダ
8	フラッシュP.	.47	21	フ
9	マクロ (近距離)P.	.46		
10	セルフタイマーP.	.49	22	巾
11	AF 警告P.	.27	23	バ
12	手ブレ警告P.	.47	24	ブ
13	日付·時刻P.	.21 2	25	露


1 顔キレイナビ	P.41、52
2 再生モード	P.29、51
3 プロテクト	P.102
4 プリント予約	P.75
5 ボイスメモ	P.107
6 美肌モード	P.36
7 マナーモード	P.28

	14	シャッタースピード	
ı	15	絞り値	
ı	16	画像サイズF	2.81
ı	17	撮影可能枚数P.	136
ı	18	感度F	2.81
ı	19	画質モードF	.86
1	20	ダイナミックレンジF	.86
ı	21	フィルムシミュレーション	
	21	フィルムシミュレーション F	2.82
ı			
	22	F	.87
	22 23	F	9.87 9.23
	22 23 24	F ホワイトバランスF バッテリー残量表示F	9.87 9.23 9.26

	8	プレゼント	P.51
	9	赤目補正	P.101
1	10	ぼかしコントロール、	連写重ね
		撮り	P.34
1	1	⊐マ NO	P.115
1	12	ダイナミックレンジ	P.86
1	13	<b>EXR E</b> - F	P.31

### モードダイヤル

モードを切り換えるときは、モードダイヤルを回して、使用するモードのアイコン(絵文字)を指標に合わせます。



#### **P プログラム** (P.38)

露出補正、ホワイトバランス、AF モードなどの撮影機能を、自由に設定できます。絞り優先で撮影する  $\mathbf{A}$  モードでも撮影できます ( $\rightarrow$  P.39)。

#### **EXR E- F** (P.31)


優先する画質の指標を選んで撮影できます。カメラが撮影シーンに合わせて、自動で最適な状態を設定するオートモードも選べます。

#### **AUTO** (P.30)

カメラまかせの簡単操作できれいな写真 が撮影できます。

### M マニュアル (P.37)

絞りとシャッタースピードを撮影者が設 定できます。



### ◆ 育感度 2 枚撮り (P.32)

フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影して、光の調整が難しいシーンでの失敗を防ぎます。

#### **鞏動画** (P.57)

音声付きの Motion-JPEG 形式の動画 を撮影できます。

#### **SP シーンポジション**(P.33)

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメ ラの設定を最適な状態にするシーンポジ ションを選択できます。

#### ◆ ナチュラルフォト (P.32)

暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を 活かした自然な写真になります。

## 撮影の準備


### ▮バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャーでバッテリーを充電してください。

お客様がお使いのバッテリーは NP-50 です。

1 バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。

○ ① ① 表示に従って、下図の方向で正しくセットしてください。



**2** 電源プラグをコンセントに差し込みます。 充電ランプが点灯して、充電を開始します。

### ★充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態	対処
	バッテリー 未装着	充電するバッテリー を装着してください
消灯	フル充電 (充電終了)	バッテリーをバッテ リーチャージャーから 取り外してください
点灯	充電中	_
点滅	バッテリー 異常	電源プラグをコンセ ントから抜き、バッ テリーをバッテリー チャージャーから取 り外してください

3 充電が終了すると、充電ランプは消灯します。

充電時間については、140ページをご確認ください。

#### 【 バッテリーについてのご注意

- ・工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ・バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ・バッテリーの端子同十を接触(ショート)させないでください。発熱して危険です。
- ・バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」(→147ページ)を参照してください。
- ・必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- ・バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の直前(1~2日前)には、バッテリーを充電してください。

#### 「ハッテリーの寿命について」

使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

### ↑ バッテリーチャージャーについてのご注意

- バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- ・ 低温時は充電時間が長くなることがあります。

### 『バッテリーを入れる

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーを入れ ます。

1 バッテリーカバーを開けます。



2 バッテリーを入れます。



・金色の端子を下にして、 カメラのバッテリー取り 外しつまみ(オレンジ 色)にバッテリーのバッ テリー指標(オレンジ色) を合わせます。



- バッテリー取り外しつまみをバッテリーで押すようにして、バッテリーを入れます。
- ・バッテリーがしっかり固定されていることを確認してください。
- 3 バッテリーカバーを閉めます。



### **■** バッテリーを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからバッテリーカバーを開け、バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外してください。



#### 園 メモ:AC アダプターについて

- ・このカメラは、別売の AC パワーアダプターと DC カプラー と組み合わせて電源を供給することもできます。使い方につ いては、それぞれに付属の使用説明書を参照してください。
- ・AC パワーアダプターで電源供給時、電源をオンするとデモ モード再生開始のメッセージが表示されます。設定するとス ライドショーが再生されます。キャンセルする場合はシャッ ターボタンを押してください。

#### | バッテリー挿入時のご注意

- ・バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。
- カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバー を開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれがあります。正しい向きで挿入してください。

### ▮メモリーカードを入れる


撮影した画像は、内蔵メモリーまたは市販のSDメモリーカード/SDHCメモリーカードのどちらかに記録されます。

 カメラの電源をオフにしてから、バッテリー カバーを開けます。



2 メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音(感触) がするまで、メモリーカードを確実に奥まで差し 込みます。



### √ メモリーカード挿入時のご注意

メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。メモリーカードが正しく入っていないと、撮影された画像は内蔵メモリー(10)と画面に表示されます)に記録されます。

3 バッ

### バッテリーカバーを閉めます。



■ メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてから、 メモリーカードを指で押し込み、 ゆっくり指を戻すと、ロックが外 れて取り出せます。



### 1 注意


メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に放すと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かに放してください。

### ■ 使用可能なメモリーカード

- ・このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/ SDHC メモリーカードの使用をおすすめします。
- HD動画を撮影するときは、書込み速度がSDスピードクラス4(4MB/秒)以上のメモリーカードをご使用ください。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムのホームページに掲載しています。詳しくはhttp://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/を参照してください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。

### 【 メモリーカードについてのご注意

- ・メモリーカードのフォーマット中や、データの記録/消去中は、 カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したり しないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- ・SD/SDHCメモリーカードをカメラに入れるときは、書き 込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁 止スイッチをLOCK側へスライドさせると、画像の記録や 消去、カードのフォーマットができなくなります。




書き込み禁止スイッチ

- の機器で使用した SD/SDHC メモリーカードは、必ずカメ ラでフォーマット(→114ページ)してからご使用くださ W
- メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能 性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ い。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。
- ・外形寸法がSDメモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれに抜けな くなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故 障につながりますので、富十フイルム修理サービスセンター に修理をご依頼ください。
- メモリーカードにラベルなどを貼らないでください。はがれ たラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- SD メモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断さ れることがあります。
- カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊 れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理中に 内蔵メモリーの画像を見ることがあります。

・未使用のSD/SDHCメモリーカードや、パソコンやその他 ::・カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットする と、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの 名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パ ソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または 名前変更をしないでください。メモリーカードや内蔵メモ リー内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像 の編集や名前変更をするときは、カメラのオリジナル画像 を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コ ピーした画像で編集や名前変更をしてください。


### 電源をオンにする / オフにする

ON/OFF(電源)ボタンを押すと、電源がオンになります。もう一度押すと、電源がオフになります。



### ■再生モードで電源をオンにするには

▶ (再生) ボタンを長押しすると、再生モードで電源が オンになります。



再生中に **ON/OFF** (電源) ボタンを押すと電源がオフになります。

#### 園 メモ:撮影と再牛の切り換え

- ・撮影中に ▶ (再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードになります。

### 図 メモ:自動電源 OFF

一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになります。セットアップメニューの **団 自動電源 OFF**(→116 ページ)では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。

#### **\** 注意

- **ON/OFF** (電源) ボタンを押すと、レンズ部が繰り出します。 誤作動や故障の原因になりますので、レンズ部を手で押さえ ないようにしてください。
- レンズに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の 画質低下の原因になります。

### 使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語と日時が設定されていません。次の手順で使用する言語を選び、日時を設定します。また、パフォーマンス設定を選択することもできます。

電源をオンにします。言語設定画面が表示されます。



2 使用する言語を選択します。




**MENU/OK** ボタンを押します。 言語が設定され、日時設定画面が表示されます。



4 年、月、日、時、分を設定します。▼ で設定する項目(年、月、日、時、分)を選択できます。



**▲** ▼ で設定する数字を変更できます。







**6** 年.月.日、月/日/年、日.月.年 から並び順を選択します。





**MENU/OK ボタンを押します。** 日時が設定され、パフォーマンス設 定画面が表示されます。



61パフォーマンス設定 C1部電 G AFスピードアップ 成 モニターパワーアップ 電池寿命を優先します (OK)設定 (ALCA)あとで

8 パフォーマンス設定を選択します。 ☆3 節電:消費電力を抑えるため、 バッテリーを長持ちさせられます。



**©EAF スピードアップ**:ピント合わせの時間が 短くなり、すばやく撮影できます。

- (立) モニターパワーアップ: 液晶モニターが明るくなり、なめらかで見やすい表示になります。
- MENU/OK ボタンを押します。 設定が終了して、撮影を開始できます。



#### **●** チェック

言語や日時の設定をやり直したい場合は、セットアップ メニューで再設定できます (→ 110 ページ)。

### 園 メモ:カメラの時計

バッテリーを取り外して長期間保管したときも **②言語/LANG.** と **⑤ 日時設定**および **⑤ パフォーマンス**がクリアされ確認 画面が表示されます。別売の AC パワーアダプターと DC カプラーを接続、またはバッテリーを入れて約4日以上経過していれば、カメラから取り外しても、約7日保持されます。




### ESS (EXR オート) で撮影する


ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 **談** 以 : ■ メモ: **談** について 外の撮影モードに切り換える方法については、30ペー ジを参照してください。

### カメラの電源をオンにする

ON/OFF (電源) ボタンを押して、カメラの 電源をオンにします。



モードダイヤルを 医太子 に合わせます。



被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーン と最適な EXR モードを設定します。

バッテリー残量を確認します。 バッテリー残量を液晶モニターで確認します。



### バッテリー残量

	表示	意味
		  バッテリーの残量は十分にあります。
	(白点灯)	ハッテラーの成重は「力にめりよす。 
		  バッテリーの残量は約半分以下です。
	(白点灯)	
	4_4	バッテリーの残量が不足しています。でき
(赤点灯)		るだけ早く充電してください。
		バッテリー残量がありません。カメラの電
	(赤点滅)	源をオフにして、バッテリーを充電してく
	(外流域)	ださい。

### カメラを構えて、構図を決める

- 1 カメラを構えます。
  - 手ブレを防ぐため、 脇をしめ、カメラを 両手でしっかりと 持ってください。



レンズやフラッシュ に指などがかかると、 ピンぼけや暗い写真 になることがありま す。ご注意ください。



2 ズームレバーを回して、構図を決めます。

カメラが最適なシーンを認識すると、画面左下にシーンアイコンが表示されます。シーン認識後、シャッターボタンを半押しすると、シーンに最適な **EXR** モードが自動的に選ばれ、シーンアイコンの横に **EXR** アイコンが表示されます。



人物を認識した場合

_				
3	ノーン	内容		
	0	人物:人物を認識した場合に表示されます。		
	٥	<b>風景</b> :建物や山などの風景を認識した場合に表示されます。		
	G	<b>夜景</b> :夜景を認識した場合に表示されます。		
	Ø	マクロ:近接撮影を認識した場合に表示されます。		
<b>逆光&amp;人物</b> : 逆光のときの人物を認識した場合れます。		<b>逆光&amp;人物</b> : 逆光のときの人物を認識した場合に表示されます。		
	9	<b>夜景&amp;人物</b> :夜景のときの人物を認識した場合に表示されます。		

### ■ メモ

シーンを認識しなかった場合は、 AUTO で撮影されます。

### ■ ■ 画像サイズについて

**監**のときに **1 画像サイズ**を **1** に設定すると、記録 画像は、自動的に最適なサイズで保存されます (→81 ページ)。

#### 


- 撮影画面に います。カメラが最適なシーンを 認識するため、人物を常に検出し続けます。
- ・常にピント合わせを続けるため、次のような現象が起こります。また、バッテリー残量にご注意ください。
  - レンズの駆動音がします。
  - バッテリーの消耗が早くなります。

### **■**ズームを使うには

ズームレバーを操作すると、ズームが作動して被写体の大きさを変えることができます。

広い範囲を写したいときは Ⅲ 方向、被写体を大きく写したいときは ¶ 方向に、ズームレバーを回してください。

ズームレバーの位置でズームの動きを速くしたり遅くしたりできます。



### ■ フレーミングガイドを使う

撮影時に **DISP/BACK** ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が次のように切り替わります。

#### 情報表示あり



情報表示なし







HD フレーミング

ベストフレーミング

- ・ベストフレーミング: ベストフレーミングを使うと、縦横にガイド線が表示され、構図が決めやすくなります。
- ・HD フレーミング:画面が16:9になるようなガイド線が表示され、HD 画像の構図が決めやすくなります。

### ■ブレ防止モード

本機では、暗い場所でも手ブレや 被写体ブレを軽減し、ノイズを抑 えた高感度により背景まで明るく 撮影できます。

セットアップメニューの 栖 **ブレ** 

**防止モード**で、(**4**)1 常時または (**4**)2 撮影時、OFF を選択できます (→ 110 ページ)。



#### ★チェック

三脚使用時は **TD ブレ防止モード**を **OFF** にすることをおすすめします。

#### **\** 注意

シーンによっては、ブレが残ることがあります。

### ピントを合わせて撮影する

シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。

### ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色に点灯します。

#### ピントが合わないとき

赤色の AF フレームと **! AF** が液晶モニターに表示され、インジケーターランプが緑色点滅します。構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください (→ 43 ページ)。

#### **★** チェック

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生します。

シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。



写真が撮影されます。

### ●シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指を放さずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。




#### **★** チェック

暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたときに、フラッシュが発光することがあります。 フラッシュが発光しないようにフラッシュの設定を変更できます (→ 47 ページ)。

### マナーモード


フラッシュ光やシャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、 DISP/BACK ボタンを長押しして設定します。



マナーモードに設定すると、フラッシュと AF 補助光が発光禁止になり (撮影モード **Φ\$** を除く)、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音が OFF になります。セルフタイマーランプも発光しません。

- ・マナーモードに設定すると、液晶モニターに **#** が表示されます。
- ・もう一度 **DISP/BACK** ボタンを長押しすると、マナー モードが解除されます。
- フラッシュ設定 (→ 47 ページ) や音量 (→ 111 ページ) を変更したいときは、まずマナーモードを解除してください。
- 動画やボイスメモ再生中は、マナーモードは設定できません。
- マナーモードはセットアップメニューからも設定・解除ができます (→110ページ)。

### 🎥 インジケーターランプ



インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	手ブレ警告、AF 警告、AE 警告です(撮 影できます)。
緑と橙色の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに 画像を記録しています(続けて撮影で きます)。
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画 像を記録しています (撮影できません)。
橙色点滅	フラッシュ充電中です(フラッシュは 発光しません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。


### 尽 メモ:警告表示について

液晶モニターにも、警告表示が表示されます。詳細は 130 ページを参照してください。

### 撮影した画像を見る

撮影した写真は、液晶モニターで再生できます。大切な 写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。


1 ▶ (再生) ボタンを押します。



最後に撮影した画像を右の ように液晶モニターいっぱ いに表示します。



2 ◀または ▶ を押して、見たい画像を選びます。



▶ : 次の画像が表示されます。

### **★** チェック

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

### **■**不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されている ときに、 $\stackrel{\leftarrow}{\mathbf{n}}(\mathbf{A})$  ボタンを押します。



- 確認画面が表示されます。実行
   を選んで、MENU/OK ボタン
   を押します。
- ・削除するのをやめたい場合は、 **やめる**を選んで、**MENU/OK** ボタンを押してください。






#### 園 メモ:消去

メニュー操作でも画像を消去できます (→ 55 ページ)。

# \*\*\*\*\* モードを切り換えて撮影する

### ■ モードダイヤルで撮影モードを切り換える

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適 → ▲UTO した設定を行うことができます。モードを切り換える には、モードダイヤルを回して、使用するモードアイ コンを指標に合わせます。



カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できま す。ほとんどの状況に適しています。

### **EXR** モード (**EXR** オート/**EXR** 優先モード) 5

シーンに最適な **EXR** モードをカメラ任せで設定したい場合や優先する画質の指標を選んで撮影したい場合に使います。

### ■ EXR モードを設定する

1 モードダイヤルを **EXR** に合わ せます。



2 MENU/OK ボタンを押します。



- 10 世紀 本部 メニュー 12 10 日本 12 10
- 3 **回EXR モード**を選びます。



設定の変更に移ります。





**5** 使用したい **EXR** モードを選びます。



	•
EXR モード	説明
<b>SSEXR</b> オート	被写体にカメラを向けるだけで、
(→ 23 ページ)	カメラが自動で撮影シーンと最適
(-23/-9)	な 🖭 モードを設定します。
高解像度優先	被写体の細部までくっきりと撮影
『   同肝隊反復元	したいときに選びます。
№ 高感度	高感度で撮影したときに発生するノ
低ノイズ優先	イズを軽減したいときに選びます。
	白とびを抑え、明るい部分の階調
   🔊 ダイナミック	まで撮影したいときに選びます。
レンジ優先	<b>帰 ダイナミックレンジで 800</b>
レング優元	800%も設定できます(→86
	ページ)。

**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**7 DISP/BACK** ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



### ● 着 高感度 2 枚撮り

フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影します。逆光での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎます。





シャッターボタンを押すと、フラッシュを発光させずに目で見たままの雰囲気を活かして 1 枚目を撮影し、その直後にフラッシュを発光させて 2 枚目を撮影します。必ず 2 枚撮影されるので、撮影が終了するまで、カメラを動かさないようにしてください。

### **◆** チェック

- フラッシュが強制発光しますので、フラッシュ撮影を禁止している場所では使用しないでください。
- マナーモード (→28ページ) に設定していても、フラッシュ は発光します。
- メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像2枚分以上の空き容量がない場合は撮影できません。

### 

暗い場面でも、目で見たままの 雰囲気を活かした自然な写真に なります。室内やフラッシュを 使用できない場所での撮影にも 適しています。



フラッシュは常に発光禁止になりますが、自動的に高 感度になるため、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを 軽減します。

### SP シーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションが用意されています。

- シーンポジションを設定する
- **1** モードダイヤルを SP に合わせます。



2 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





**3 ■ シーン選択**を選びます。




4 設定の変更に移ります。



**5** 設定したいシーンポジションを選びます。









**7 DISP/BACK** ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



### **収** ぼかしコントロール

人物や花などの背景をぼかし、被写体を強調して撮影したいときに使用します。シャッターを押すと最大3コマ連写し、カメラが自動的にピントを合わせた被写体以外の背景をぼかします。一眼レフカメラで撮影したようなぼけ味のある写真を撮影できます。

撮影前に ◀ または ▶ でぼかしの強度を3段階から 設定できます。

#### ◆ チェック

- ・被写体と背景が近づきすぎていると、背景をうまくぼかせないことがあります。フォーカスロック時に「■ 背景をぼかせません」とメッセージが出たときは、被写体から少し離れて、「●」(望遠)側へズームレバーを回し調整してください。
- 動いている被写体の場合、ぼかし処理に失敗することがあります。
- ・ぼかし処理が失敗すると「 **画像を確認してください**」と メッセージがでます。再度、撮影してください。

### **\** 注意

- ・撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- ・この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。

### 園 メモ: 処理前画像記録

セットアップメニューの **20 処理前画像記録**では、**® ぼかしコントロール**で処理する前の画像も同時に記録するように設定できます (→ 112ページ)。

### | 連写重ね撮り

暗いシーンや望遠撮影時の止まっている被写体の撮影に適しています。シャッターを押すと4コマ連写し、カメラが自動的に1枚の画像に合成します。手ブレを抑え、高感度でもノイズが少ない写真を撮影できます。

#### ◆ チェック

- 動いている被写体の場合、合成処理に失敗することがあります。
- ・撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによって は、合成されずに記録されることがあります。

#### 1 注意

- 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。

#### 園 メモ:処理前画像記録

セットアップメニューの 2 **処理前画像記録**では、**「配」連写 重ね撮り**で処理する前の画像も同時に記録するように設定できます ( $\rightarrow$ 112ページ)。

### **(2)** ペット検出(いぬ)/ **(2)** ペット検出(ねこ)

(予) を選択すると犬の、 図 を選択すると猫のそれぞれ正面の顔を検出し、ペットの顔にピントの合った写真が撮影できます。また、これらのペット検出モードに設定しているときは、セルフタイマー設定画面 (→ 49ページ)で (② ペットオートシャッターを選べます。 (○ ペットオートシャッターでは、カメラが犬または猫の顔を検出すると、自動的に撮影します。

**② ピクチャーサーチ** (→ 54 ページ) でそれぞれの モード (**②** ペット検出 (いぬ) または **②** ペット検 出 (ねこ)) で撮影した画像で検索することができます。

さらに顔検出した画像は、次のような機能も使えます。

- スライドショー (→ 98 ページ)
- 撮影画像表示の画像拡大チェック (→ 114ページ)
- ・ □ プリント予約 (DPOF) (→ 75 ページ)
- ▶ トリミング (→ 103 ページ)

#### **\** 注意

- ・ペット検出では多くの種類の犬、猫の顔を検出できますが、 種類や状態によっては検出ができない場合があります。
- ・顔が検出されない場合は、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターの中央にピントが合います。
- 顔が検出できない場合は、被写体を画面中央に置いて撮影してください。
- 顔が検出できないと、再生時に 型 ボタンを押しても画像拡 大チェックはできません。
- ・ 検出が苦手な例
  - 顔全体が黒い種類
  - 長い毛で顔が覆われている種類


### ■ シーンポジションの種類

シーン	機能
💿 ぼかしコントロール	背景をぼかすことで被写体を強調した写真を楽しむことができます。
■ 連写重ね撮り	画像合成して高感度でも手ブレを抑えたノイズの少ない写真を撮影できます。
₹ 人物	人物の撮影に適しています。肌の色が自然で、ソフトな印象の写真になります。
● 美肌	肌を滑らかに撮影します。ソフトな印象の写真になります。
🚱 ペット検出(いぬ)	犬の撮影に適しています。犬にピントが合った写真が撮影できます。
🐯 ペット検出(ねこ)	猫の撮影に適しています。猫にピントが合った写真が撮影できます。
▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。
<b>※</b> スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になり、自動的に 🖸 パフォー
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	マンスが <b>位</b> EAF スピードアップになります。
(	夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽
CIXX	減します。
☆↓ 夜暑 (三脚)	夜景の撮影に適しています。スローシャッターでの撮影が行われます。手ブレ防止のため三脚のご使
* 123 (_IA)	用をおすすめします。
② 花火	スローシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすす
1	めします。 
≝ 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。
'∰ スノー	白く輝く雪景色で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。
<b>∭</b> ビーチ	日差しの強い浜辺で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。
◆ 水中	別売の防水プロテクターを装着して水中撮影を行うときに使います。海の青さを鮮やかに撮影できます。
▼ パーティー	室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でも雰囲気を活かした自然な写真になります。
※ 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影できます。
本 16の接手	ピントが合う範囲は 🕏 マクロになります。
同 文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字をはっきりと撮影します。
近点	ピントが合う範囲は 🖏 マクロになります。

## M マニュアル

**M** マニュアルでは、シャッタースピードや絞り値も撮影者が設定できます。意図的に「オーバー(明るい)」または「アンダー(暗い)」の露出を設定できるので、個性的で多彩な表現が可能になります。

**1** モードダイヤルを **M** に合わせます。



2 図 (露出補正) ボタンを押します。 シャッタースピードと絞り値の設定 画面が表示されます。





**3** ▲ または ▼ で絞り値を設定します。



**4 ■** または **▶** でシャッタースピードを設定します。




#### **\** 注意

長時間露光したときは、画像に点状のノイズが発生する ことがあります。

**MENU/OK** ボタンを押して、設定を終了します。



6 撮影します。



■ 露出インジケーターについて


画面の右下の露出インジケータを 目安に露出を決定します。



## Pプログラムオート

**P**プログラムオートでは、カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。

**1** モードダイヤルを **P** に合わせます。



**MENU/OK** ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





4 設定の選択に移ります。



**5** Pプログラムを選びます。






**MENU/OK** ボタンを押して、決 定します。



**7 DISP/BACK** ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



8 撮影します。



#### **\** 注意

被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞り値が「----」と表示されます。その場合は、シャッターボタンを半押しして測光し直してください。

# A 絞り優先で撮影する

A 絞り優先では、絞りを設定できます。設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタースピードを自動的に決定します。

**1** モードダイヤルを **P** に合わせます。



- MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。
- 3 ・ 撮影モードを選びます。



4 設定の選択に移ります。



5 A 絞り優先を選びます。





**MENU/OK** ボタンを押して、決 定します。



**DISP/BACK** ボタンを押して、 撮影画面に戻ります。



8 ☑ (露出補正) ボタンを押します。 絞り値の設定画面が表示されます。





- **9** ▲、▼、◀ または ▶ で露出や絞り値を設定します。
- MENU/OK ボタンを押して、設定を終了します。



11 撮影します。



#### 1 注意

- ・設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。
- ・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える と、シャッタースピードが「---」と表示されます。その場 合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。


# いろいろな撮影

# ■「♥」顔キレイナビで撮影する

顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、 背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る く目立つように撮影できます。人物が左右に並んでい るときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮 影に適しています。また、赤目(フラッシュ発光によっ て瞳が赤くなる現象)も補正できます。

1 顔キレイナビを設定します。

② (顔キレイナビ) ボタンを押すたびに、設定が切り替わります。顔キレイナビが ON のときには、撮影画面に ② が表示されます。



#### ◆ チェック


赤目補正を行なう場合は、セットアップメニューで赤目 補正を ON に設定してください(→ 110 ページ)。 **2** 被写体に合わせて構図を決めます。 人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。



緑色の枠

カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔 の上に緑色の枠が、その他の顔の上に白い枠が表 示されます。

3 撮影します。



緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 影します。

#### 1 注意

- ・ 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- 顔が検出されない場合 (→ 124ページ) は、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターの中央にピントが合います。
- 顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- ・撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますが、モード設定 に応じた明るさになるため、人物の顔が適正な明るさになら ないことがあります。

#### 图 メモ: 処理前画像記録

セットアップメニューの **21 処理前画像記録**では、 **3 赤目 補正**前の画像も同時に記録するように設定できます (→ 110 ページ)。

### ■顔キレイナビについて

② 顔キレイナビを使うと、一人 旅などでセルフタイマーを使った 自分撮りができます (→ 49 ページ)。



図 個人認識を登録すれば、カメラが複数の顔を検出しても、登録された顔に優先してピントと明るさを合わせます(→91ページ)。

さらに、次のような機能も使えます。

- ・ 赤目補正 (→ 101 ページ)
- ・ ♥ ピクチャーサーチ (→ 54 ページ)
- スライドショー (→ 98 ページ)
- 撮影画像表示の画像拡大チェック (→ 114 ページ)
- ・ プリント予約 (DPOF) (→ 75 ページ)
- ・■ トリミング (→ 103 ページ)

# AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決めて固定することを「AEロック」といいます。被写体を画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

 ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 合わせます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントが合い、インジケーターランプが 緑点灯します。





#### ◆ チェック

シャッターをきる前なら、AF/AE ロックは何度でもや り直せます。 3 半押ししたまま構図を変えます。 被写体との距離は変えないでください。



4 そのままシャッターボタンを全押しして、撮 影します。



#### ★オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する 被写体

#### その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収する もの
- ・煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、 その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い 背景の前の被写体など)

このようなときは、AF/AE ロック機能 ( $\rightarrow$  43 ページ) をお使いください。

### AF 補助光について



AF 補助光ランプ

AF補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。シャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、発光します。

#### ◆チェック

- AF補助光を発光しないようにするには、セットアップ メニューの 図AF補助光 (→ 110ページ) を OFFに します。
- ・マナーモードでは、AF補助光は発光しません。


#### 1 注意

- ・シーンによっては、発光してもピントが合いづらいこと があります。
- ・マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF補助 光の効果が十分に得られない場合があります。
- ・人の目に近づけて発光させないでください。

# ■ 🛂 画像の明るさを変える(露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、 暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト(明暗の差) が大きい場合に使います。

1 ☑ (▲) 露出補正ボタンを押します。



露出の設定画面が表示されます。



2 露出を補正します。





**MENU/OK** ボタンを押して、決 定します。



**4** 撮影します。




#### ★ チェック

- ・露出補正を±0以外に設定すると、液晶モニターに ☑ が表示されます。
- 設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした後も保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。

# | 光 近距離撮影する(マクロ)


被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

**1** ★ (◀) ボタンを押してマクロ設定画面を表示します。



2 🎝 を選びます。





3 構図を決めてピントを合わせます。



#### ◆ チェック

ズームレバーを使うと、構図を調整できます (→ 25 ページ)。

4. 撮影します。



マクロを解除するにはマクロ設定画面で OFF に設定します。カメラの電源をオフにしたときや撮影モードを切り換えたときも、マクロが解除されます。


#### 

- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。
- ・マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- ワイド端に近づきすぎてフラッシュ撮影すると、レンズの影が映ることがあります。その場合は、被写体との距離を少し離して拡大してください。

# **■ 4** フラッシュ撮影する(スーパー i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

★(►) ボタンを押して、フラッシュ設定画面を表示します。



フラッシュ設定	説明	
AUTO	ほとんどの状況に適しています。カ	
(オートフラッ	メラが暗いと判断したときにフラッ	
シュ、表示なし)	シュが発光します。	
<b>4</b> (強制発光 フラッシュ)	逆光で被写体が暗くなっているとき に使います。周囲の明るさにかかわ らず、フラッシュが発光します。	
<ul><li>(フラッシュ 発光禁止)</li></ul>	フラッシュ撮影が禁止されている場所などでの撮影に適しています。被写体が暗いときでも、フラッシュを発光しません。暗いときは三脚の使用をおすすめします。	
\$ <b>4</b> (スロー シンクロ)	夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。明るい場所では露出オーバーになることがあります。	

2 フラッシュの設定を選びます。



3 構図を決めてピントを合わせます。



#### ◆ チェック

- ・フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに ▼ が表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ぶれしやすい状態では、 液晶モニターに が が表示されます。フラッシュ設定 を ② 以外にするか、三脚をご使用ください。
- 4 撮影します。



#### **●** チェック

フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影 が完了するまでカメラを動かさないでください。

#### ■ メモ:スーパーiフラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「スーパーiフラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

### 顔キレイナビ ON、赤目補正 ON のときのフラッシュ 設定について

セットアップメニューで赤目補正を  $ON (\rightarrow 101$  ページ) にして、顔キレイナビを ON に設定  $(\rightarrow 41$  ページ) した場合、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行ないます。そのため、フラッシュは、(36) (赤目軽減オートフラッシュ)、


②無(赤目軽減オートフラッシュ)は、人物 を撮影するのに適しています。暗い場所で フラッシュ撮影したときに、フラッシュの 光が目の中で反射することにより瞳が赤く 写る「赤目現象」を軽減します。



# || 🖒 セルフタイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10 秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐ「2 秒後撮影」の2種類のセルフタイマーを搭載しています。セルフタイマーは、すべての撮影モードで使えます。

1 ○ (▼) を押して、セルフタイマー設定画面を表示します。



2 セルフタイマーの設定を選びます。





♪ :セルフタイマー OFF

(%): 10 秒後撮影(%): 2 秒後撮影

3 構図を決めてピントを合わせます。



4 セルフタイマーを開始します。




シャッターボタンを全押し すると、セルフタイマーが スタートします。液晶モニ ターには、シャッターが切 れるまでの秒数が表示され ます。



タイマーを途中で止めるには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

#### **\** 注意

シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たない でください。ピントが合わなかったり、適正な明るさに ならないことがあります。 (10 秒後撮影)では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。(2 秒後撮影)では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。



カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。

#### ◆ チェック

セルフタイマーは、撮影が完了すると、自動的に解除されます。撮影モードを切り換えたとき、再生モードに切り換えたとき、カメラの電源がオフになったときも、セルフタイマーは解除されます。

### ■ 顔キレイナビでセルフタイマー撮影する


セルフタイマー撮影時に顔キレイナビ (→ 41 ページ) を使うと、事前にピントを合わせなくても、カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分撮り (セルフポートレート)のときに便利です。

顔キレイナビでセルフタイマー撮影するには、「♥」ボタンを押して顔キレイナビを選びます。シャッターボタンを全押しすると、撮影までの間に顔を検出し、シャッターがきれる直前にピントと明るさを合わせます。

# いろいろな再生

# ||1 コマ再生する

■ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示 (1コマ再生)されます。





1 つ前の画像を見るには ◀ を押します。次 の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを 押し続けると、早送りします。




#### **◆** チェック

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに **飴** (プレゼントアイコン) が表示されます。

#### ■液晶モニターの表示切り換え

**DISP/BACK** ボタンを押して、再生表示のモードを表示します。

画面下中央に表示されます。



**DISP/BACK** ボタンを押すたびにモードが切り替わります。




### 再生ズーム

1 コマ再生時に画像をズーム(拡大)でき ます。



₩ (広角)側へズーム レバーを回すと縮小します。

[**4**] (望遠) 側へズーム レバーを回すと拡大します。



ズームバー

画像の拡大表示中に ▲、▼、**⋖** または

▶ を押すと、液晶モニターに表示される 範囲を移動できます。





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

再生ズームを解除するには、DISP/BACK ボタンを 押します。

#### **◆** チェック

- ・最大ズーム倍率は、設定した 画像サイズ (→81 ページ) によって変わります。
- ・ III リサイズまたは III トリミングを使って、 640 で保存さ れた画像は、再生ズームは使えません。


#### ■ 顔キレイナビで撮影した画像の再生について

顔キレイナビ(→41ページ)を 使って撮影した画像を再生する と、「♥」が液晶モニターに表示さ れます。♥ ボタンを押すと、検 出した顔が拡大表示されます。さ らに拡大したいときは、ズームレ バーを使ってください。



# 『マルチ再生する

100 コマ(マイクロサムネイル)を表示して、画像を MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ 比較したり、見たい画像を選んだりすることができます。







レバーを 🚻 側へ回 すたびに表示される 画像が増えます。







- 再生時に、1 コマ、1 コマ順序付き、2 コマ、9 コマ、...・▲、▼、◀ または ▶ を押して画像を選び、 表示します。
  - ・9 コマ再生または 100 コマ再生では、▲ または ▼ を押してページを切り換えられます。

園 メモ:2コマ再牛

◆ 育感度 2 枚撮りで撮影した画像 を比較するときは2コマ再生が便利で す。



# ☑ ピクチャーサーチ

### ピクチャーサーチで検索する

さまざまな条件で、画像を検索できます。

1 再生時に MENU/OK ボタンを押 し、再生メニューを表示します。



**2 ② ピクチャーサーチ**を選びます。



3 検索条件を表示します。



4 検索条件を選びます。 以下の条件から選びます。



検索条件	内容	
日付で検索	指定した撮影日を選んで画像を表	
	示します。	
- 第74表	顔の情報をもとにして指定した画	
顔で検索	像を表示します。	
撮影シーンで検索	指定した撮影シーンを選んで画像を	
	表示します。	
画像タイプで検索	静止画または動画を表示します。	

MENU/OK ボタンを押して検索 条件を決定します。



**検索条件を絞り込みます。** 絞り込む条件を選ぶと、条件に合ったサーチ画面 が表示されます。

**ピクチャーサーチで再生メニューを実行する** サーチ画面から3つの再生メニューが実行できます。

1 サーチ画面を表示した状態で MENU/OK ボタンを押します。 メニュー画面が表示されます。



2 メニューを選びます。



MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが決定します。



#### 園 メモ

それぞれの操作方法は、参照ページをご覧ください。

メニュー	参照ページ
前 消去	55ページ
<b>□</b> プロテクト	102ページ
☑ スライドショー	98ページ

・サーチ終了を選ぶと通常の再生画面に戻ります。


# 🔟 画像を消去する

再生メニューでは、画像を 1 コマだけ消去したり、内蔵メモリーやメモリーカード内の画像をすべて消去することができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。1 コマ再生画面での画像の消去については、29ページを参照してください。

# 再生メニューで 1 コマ消去する

再生メニューから画像を消去できます。

再生時に MENU/OK ボタンを押します。






**2 前 消去**を選びます。




3 設定の変更に移ります。





- **4. 1 コマ**を選びます。
- **MENU/OK** ボタンを押します。 1 コマ削除画面が表示されます。









**7 MENU/OK** ボタンを押します。 選んだ画像が消去されます。



#### **\** 注意

- MENU/OK ボタンを押すと同時に画像が消去されます。誤って消去しないように、ご注意ください。
- MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像が連続して 消去されます。消去する画像を選んで(手順6)から MENU/OK ボタンを押してください。

手順 6、7 を繰り返すと、続けて画像を消去できます。 消去を完了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

# すべてのコマを消去する

前ページの手順 4 で全コマを選びます。



2 MENU/OK ボタンを押します。 全コマ削除画面が表示されます。






**3 実行**を選びます。



4 MENU/OK ボタンを押します。 すべての画像が削除されます。



消去中は、右のような画面が表示されます。全コマ消去を中止するには、DISP/BACKボタンを押します。



#### **\** 注意

**DISP/BACK** ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。

#### 園 メモ:画像の消去

- メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像が消去されます。メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像が消去されます。
- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください(→102ページ)。
- ・プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、 その画像を消去します。

# 動画の撮影と再生

# 🎥 動画を撮影する

音声付きのMotion JPEG形式の動画を撮影できます。

1 モードダイヤルを 2 (動画) に合わせます。





液晶モニターに撮影可能 時間が表示されます。

**2** ズームレバーを動かして、ズーム 操作をします。





3 シャッターボタンを全押しして、 動画撮影を開始します。

> 撮影中にシャッターボタンを押し続 ける必要はありません。



**□**RED 123

撮影中は、●RECの文字と残り時間のカウントダウンが表示されます。

4 もう一度シャッターボタンを押して、撮影を 終了します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

#### **\** 注意

メモリーカードに記録中は背面のインジケーターランプ が点灯します。動画撮影中またはインジケーターランプ 点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影 した動画が再生できなくなります。

#### 

- ・ピントや露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に 変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の液晶モニターの表示と異なることがあります。
- ・動画の撮影形式は、Motion JPEG 形式です。
- ・被写体が暗くピントが合いにくい場合、AF 補助光ランブが 発光します。AF 補助光を発光しないようにするには、セッ トアップメニューの **図AF 補助光** (→ 44 ページ) を **OFF** にします。
- ・動画撮影中、カメラの動作音が記録されることがあります。

#### **\** 注意

- ・音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ さがないようで注意ください。
- 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジが 入ることがありますが故障ではありません。

#### ■ メモ:顔キレイナビ

☆ ボタンを使ってオンにすると、自動的に人物の顔を検出し、 ピントや明るさを最適化します。

### ■動画の画像サイズを変更するには

撮影メニューで **【3 ピクセル**を選びます (→83ページ)。 2 種類のピクセルサイズから選択できます。

- ・HD 1280 (1280×720) ハイビジョン動画
- 640 (640 × 480) 標準画質



### **№** 色合いを調節するには

撮影メニューで **団 ホワイトバランス**を選びます (→83 ページ)。

8種類の設定から選択できます。

設定	説明	
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定しま	
AUTU	す。通常の撮影では、 <b>AUTO</b> をおすすめします。	
*	晴天の屋外での撮影用です。	
<u>*</u>	曇天や日陰などでの撮影用です。	
₩í	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。	
₩2	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。	
岩	白色蛍光灯の下での撮影用です。	
-Д-	電球、白熱灯の下での撮影用です。	
	水中での撮影用です。	

### ● ピント合わせの設定を変更するには

撮影メニューで **■**AF モードを選びます (→83 ページ)。

#### ■ 回 センター固定

ズーム操作時、画面中央にピントを合わせ直します。

#### ■ □ コンティニュアス

動きのある被写体の撮影に適しています。動いている被写体にピントを合わせ続けます。

#### ★チェック

顔キレイナビがオンのときは、自動的に 回 **コンティニュ アス**の動作になります。

# ▮▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択する と、**鞏** が表示されます。





### 動画再生時の操作方法について

機能	操作	説明
再生 / 一時停止	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。
停止		再生を終了します。
早送り / 巻き戻し		再生中 <b>◀</b> または <b>▶</b> を押し続ける と巻き戻し / 早送りします。
コマ送り	NEW YORK THE PARTY OF THE PARTY	一時停止中に <b>◀</b> または <b>▶</b> を押す とコマ送りします。
動画の 削除		停止中に <b>値</b> を押すと、現在表示中 の動画を消去できます。

機能	操作	説明
再生音量の調節	+	再生中に <b>MENU/OK</b> ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、 <b>MENU/OK</b> ボタンで決定します。 ・ 動画の再生音量は、セットアップメニューでも設定できます(→ 110 ページ)。

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。




#### ■ メモ:パソコンで動画を再生する

パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください (→ 63 ページ)。

#### **\** 注意

スピーカーを指などでふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。



# | テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー (→ 98 ページ) を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- **2** 専用 A/V(音声 / 映像)ケーブルでカメラとテレビを接続します。





#### **◆**チェック

- ・HDMI ケーブルは、USB ケーブルや専用 A/V ケーブルと同時に接続できません。
- ・HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビの画面には再生画像のみ表示できます。
- HDMI ケーブルは、カメラ本体側が HDMI Mini Connector、テレビ側はテレビの HDMI Connector に合ったものをご使用ください。
- テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換えます。

テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。

▶ (再生)ボタンを約1秒間押して、カメラの電源をオンにします。 カメラの液晶モニターが消え、画像やボイスメモがテレビで再生されます。

#### **\** 注意

ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

#### **★** チェック

- ・音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。



# 『パソコンと接続する

付属のソフトウェア(Windows: MyFinePix Studio、Macintosh: FinePixViewer)を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。カメラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

### Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」をインストールする

1 インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境		
OS*	Windows 7	Windows Vista	Windows XP
CPU	Pentium4、3GHz相当以上		Pentium4、2GHz 相当以上
メモリ	1 GB 以上		512MB以上
ハードディスク 空き容量	15GB以上		2GB以上
ディスプレイ	・ 1,024 × 768 ドット以上 フルカラー ・ DirectX 7 以上対応のグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)		
その他	<ul><li>・本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外</li><li>・画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境(通信速度 56kbps 以上推奨)が必要</li></ul>		

<sup>\*</sup> すべてプリインストールされたモデルのみ

#### 

CD-ROM のラベルには、お手元のソフトウェアのバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。

#### 1 注意

63ページに記載されている以外の Windows OS では使用できません。自作パソコンや、OS をアップグレードしたパソコンは、動作保証外です。

- **2** パソコンを起動します。 コンピューターの管理者アカウント(例えば、「Administrator」)でログインしてください。
- **3** 起動中のアプリケーションを終了して、付属 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れま す。

インストーラーが自動で起動します。

■ Windows 7/Windows Vista をお使いの方へ 同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、SETUP.EXE の実行を クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィ ンドウが表示されるので、はい(Windows Vista では続 行)をクリックしてください。

### - インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させます。

- 1 スタートメニューから**コンピューター** (Windows 7) / **コンピュータ** (Windows Vista) / **マイコンピュータ** (Windows XP) をクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- **3 SETUP**または **SETUP.EXE** をダブルクリックします。

**4** MyFinePix Studio のインストールをクリックします。

画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください(Windows Media Playerや DirectXがCD-ROMの中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。

5 「インストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROM をパソコンから取り出してください。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(→63ページ)に進んでください。

#### **★** チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Windows から MyFinePix Studio をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に MyFinePix Studioを終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows 7/Windows Vista) または「プログラムの追加と削除」(Windows XP) でMyFinePix Studio を削除してください。
- 2 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお読 みの上、**OK** をクリックしてください。

## Macintosh にソフトウェア「FinePixViewer」をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境
CPU	PowerPC または Intel Processor
OS*	Mac OS X (バージョン 10.3.9~ 10.6*)
メモリ	256MB以上
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量: 200 MB 以上 動作に必要な容量: 400 MB 以上
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上
その他	・本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外 ・画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境(通信速度 56kbps 以上推奨)が必要

- \* すべてプリインストールされたモデルのみ。
- \* 最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/

#### ◆ チェック

CD-ROM のラベルには、お手元のソフトウェアのバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。

2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。



**4** FinePixViewer のインストールをクリックします。

画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK**をクリックしてください。

- 5 「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。**終 ア**をクリックしてください。
- **6** CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

#### 1 注意

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプリケーションメニューの **Safari - Safari を終了**を選択して終了させてから、CD-ROM を取り出します。

- 7 FinePixViewer を自動起動させます。
  - Mac OS X (バージョン 10.5 以前) について
  - 1 アプリケーションフォルダからイメージキャプ チャ (Image Capture) を起動します。
  - 2 イメージキャプチャメニューより環境設定を選択します。
  - 3 カメラを接続したときに起動する項目からその他を選択します。
  - **4 アプリケーション**フォルダから **FPVBridge** を選択し、**開く**ボタンをクリックします。
  - 5 イメージキャプチャを終了します。
  - Mac OS X (バージョン 10.6) について
  - 1 あらかじめカメラを接続しておき、カメラの電源をオンにします。
  - 2 アプリケーションフォルダからイメージキャプ チャ (Image Capture) を起動します。 デバイス欄に、接続したカメラが表示されます。
  - 3 接続したカメラの動作設定を選択します。 このカメラを接続時に開くアプリケーション欄で、その他から FPVBridge を選択し、開くボタンをクリックします。
  - 4 イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて、69ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

#### **◆** チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Macintosh から FinePixViewer をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に 入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。

### カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows をお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。

- 1 ソフトウェアをインストールしたパソコンを 起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- **3** 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコン を接続します。



#### **★** チェック

USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

4 ▶ ボタンを約 1 秒間押して、カメラの電源 をオンにします。 **画像を転送します。**ソフトウェアが自動的に起動するので、画面の指

ップトリェアが自動的に起動するので、画面の指示に従って画像をパソコンにコピーします。転送を中止して終了するには、**キャンセル**をクリックします。

 **カメラとパソコンの接続を外します。** 画像の保存が完了したら、カメラの電源をオフに してから USB ケーブルを外してください。

#### 1 注意

- 画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してくださ 蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- 内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取 り出してください。
- ・メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェア の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないこと があります。このような場合は、お手元のカードリーダーを 使って、転送してください。
- カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。
- ・カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでくだ さい。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、 データが消えることがあります。
  - カメラの電源をオフにする
  - USB ケーブルを抜く
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外 したあとに行ってください。
- ソフトウェアが自動起動しないときは、正しくインストール されていない可能性があります。パソコンとカメラの接続を 外して、ソフトウェアを再インストールしてください。
- ソフトウェアでネットワークサーバトに画像ファイルを保存 してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソ コンのようにご利用になれないことがあります。

- ・パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラ を取り外したり、USB ケーブルを抜いたりしないでくださ い。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内 … い。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表 示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場 合があります。
  - インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイ ダ接続料金などはお客様のご負担となります。

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ を参照してください。



# 画像をプリントする

# | プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。




### プリンターに接続する

**1** 付属の USB ケーブルでカメラとプリンターを接続し、プリンターの電源を入れます。



液晶モニターに USB が表示され、その後ピクトブリッジ画面が表示されます。



### その場で選んでプリントする

1 プリントしたい画像を選びます。



2 プリント枚数を指定します。 最大 99 枚まで設定できます。



- **3** 手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。
- **4 MENU/OK** ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





**5** もう一度 **MENU/OK** ボタンを押します。



プリントが開始されます。

#### **●** チェック

- プリント枚数を1枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、表示中の画像が1枚プリントされます。
- お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

#### 園 メモ:日付を入れてプリントする

- ・日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- ・日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、 日付ありプリント [☎ が選べません。

# プリント予約した設定でプリントする

**■ プリント予約 (DPOF)** (→ 75 ページ) であらかじめ選んだ画像を設定した枚数分プリントします。

**DISP/BACK ボタンを押します。** ピクトブリッジの設定画面が表示されます。



**2** ♣ 予約プリントを選びます。





MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





## 4

## もう一度 **MENU/OK** ボタンを押します。



プリントが開始されます。

#### ▶ プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。
プリントの途中で動作が止まって



しまったときは、カメラの電源をいったんオフにしてから、 もう一度電源をオンにしてください。

#### ●プリンターとの接続を切るには

カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。

#### **◆** チェック

- ・内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてください。
- カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、プリンター側で設定した用紙サイズと印字品質でプリントされます。
- カメラとブリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、フチあり / フチなしや印字品質、用紙サイズなどはプリンター側の設定になります。

### || プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、**四プリント予約(DPOF)**(→ 75 ページ)であらかじめ DPOF 指定(→ 135 ページ)した画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。



事前にカメラでプリントする画像と 枚数を設定します (**プリント予約 (DPOF)** → 75 ページ)。 画像の入ったメモリーカード をカメラから取り出します。 メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 手軽に高画質でプリントできます。 詳細は、http://fujicolorprint.jp/を参照してください。

#### デジカメプリントのご注文について

- ・カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- ・一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- ・パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメブリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方法は、63ページを参照してください。
- ・内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの 図 画像コピー (→ 105 ページ) でメモリーカード に画像をコピーしてから □ プリント予約 (DPOF) で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。
- ・日付ブリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください (→21ページ)。

### **■プリントする画像を指定する(PP プリント予約(DPOF))**

再生メニューの **四 プリント予約 (DPOF)** であらかじめ DPOF 指定(プリント予約)しておくと、カメラを PictBridge 対応プリンターに直接つないでプリントしたり(→ 71 ページ)、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店でお店プリントするとき(→ 74 ページ)に、指定した内容で簡単にプリントできます。

#### ■ DPOF 指定

DPOF(ディーポフ)とは、Digital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、ブリントしたい画像や枚数、日付の印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。



#### ■ 日付あり設定 / 日付なし設定


1 再生メニューで P プリント予約 (DPOF) を選びます (→ 99 ページ)。



| 再生メニュー 2/3 | プリサイズ | ② 画像なコピー | ② 画像の間 | ゴボイスメモ | ② 画人表面解除 | ブリント予約(0F0F) | ◆ (800)終了 | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆ (800) | ◆

**2 日付あり設定**または**日付なし設定** を選びます。





3 MENU/OK ボタンを押します。

日付なし設定 • 全コマ解除



4. DPOF 指定する画像を選びます。



5 プリント枚数を選びます (最大 99枚)。



• DPOF 指定を取り消した いときは、プリント枚数 が O になるまで ▼ を押 します。



・顔キレイナビ (→ 41 ページ) で撮影した画像 (「型」が表示された画像) の場合、「型」ボタンを 押すと、カメラが検出した顔の数と同じプリント枚数が設定されます。

6 プリントしたいすべての画像に対 して手順4と5を行います。



設定した内容を保存して終了するには、MENU/ OK ボタンを、設定を変更せずに終了するには、 DISP/BACK ボタンを押します。

7 合計枚数を確認して、もう一度 MENU/OK ボタンを押します。



DPOF 指定 (プリント予 約) した画像には、再生時 に ♣ が表示されます。



#### ◆ チェック

- ・内蔵メモリーに記録している画像の DPOF 指定を変更する ときは、メモリーカードを取り出してください。
- ・同じメモリーカードで最大 999 コマまで DPOF 指定する てとができます。
- ・別のカメラで DPOF 指定された画像がメモリーカードに入っているときは、右図のようなメッセージが表示されます。 **MENU/OK** ボタンを押して、既に設定されている DPOF 指定を取り消し、DPOF 指定し直してください。



・日付あり/日付なしはブリンターの設定による場合がありますので、お使いのプリンターの設定を確認してください。

#### ■ 全コマ解除

現在設定されている DPOF 指定 (プリント予約)を一度に解除できます。

る DPOF 指定
一度に解除で

MENU/OK
確認画面が表

全コマ解除を選び、MENU/OK ボタンを押すと、確認画面が表

示されます。もう一度、**MENU/OK** ボタンを押すと、 DPOF 指定がすべて解除されます。



### 赤外線通信 (IR) で通信する

### |赤外線通信で画像を送受信する

高速赤外線通信機能を持つ弊社製デジタルカメラ、デジカメプリントシステム「PrinCiao EX」、プリンター、その他の機器、および IrSimple 機能を搭載した携帯端末と通信して、画像の送信と受信を行うことができます。 赤外線通信では高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、画像を送受信することができます。

### 赤外線通信を行う前に

- 1 カメラと通信先機器の電源を入れます。
- **2** カメラと機器を 5 ~ 20cm 離します。
- 3 カメラの赤外線通信ポートを、通信先の機器 の赤外線通信ポートの正面に向けます。この とき、両ポートの角度は 15°未満にします。



#### ■ メモ:赤外線通信設定について

画像の送受信をする前に、カメラのセットアップメニューの **赤外線通信設定**を、通信先の機器が使っている赤外線通信方 式に合わせます(→112ページ)。詳細は、機器のマニュア ルを参照してください。


#### 園 メモ:赤外線通信に対応する機器について

赤外線通信での送受信に対応する機器については、ホームページ(http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/)で紹介しています。互換性情報から、このカメラに関する情報をご参照ください。

### → 赤外線通信で画像を送受信する

- 画像を送信する
- 再生時に MENU/OK ボタンを押します。

再生メニューが表示されます。









3 送信元のカメラで、送信したい画像を選びます。



**4 MENU/OK** ボタンを押すと、送信を開始します。



送信が完了すると、液晶モニターに**送信完了**と表示されます。


### ■ 画像を受信する

1 再生時に MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。









4 ▼ を押すと、受信を開始します。



受信が完了すると、液晶モニターに**受信完了**と表示されます。このカメラ以外の機器から受信した画像には、再生時に**弁**が表示されます。

#### 1 注意

- カメラと機器の間に障害物(ストラップなど)がないこと、 赤外線通信ポートが正しく向き合っていることを確認してく ださい。
- ・直射日光の下、または蛍光灯の真下で、赤外線通信をしないでください。
- ・テレビやビデオのリモコンなど、他の赤外線通信機器やノイズを発生する機器が近くにあると、正常に通信できないことがあります。
- エラーが表示された場合は、MENU/OK ボタンを押しても う一度送受信を開始するか、DISP/BACK ボタンを押して 送受信を中止してください。
- カメラと他の機器の間で送受信される画像は、画像サイズが 小さくなることがあります。
- **16:9** の画像の場合、プリンターの仕様によってはプリント の上下左右に白線が入ることがあります。
- 動画の送受信はできません。

# \*\*\*\*

### **メニューを使いこなす**

### |撮影の設定を変える — \digamma - モードメニュー(撮影)

撮影時に使う機能を設定できます。

### **F**-モードメニュー(撮影)の使い方

**f** ボタンを押します。**f**-モードメニュー(撮影)が表示されます。





#### 


メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

2 変更する項目を選びます。



3 設定の変更に移ります。





設定を変更します。



**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**DISP/BACK** ボタンを押して、撮影 画面に戻ります。




## **F**-モードメニュー (撮影) 一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
ISD 感度	光に対する感度を変更できます。	AUTO/AUTO(1600)/ AUTO(800)/AUTO(400)/ 12800/6400/3200/1600/ 800/400/200/100	AUTO	P.81
● 画像サイズ	撮影する画像の大きさを変更できます。	■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9/ ■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9/ ■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9	<b>4</b> :3	P.81
□ フィルム シミュレーション	撮影する画像の発色や階調を変更でき ます。	動すPROVIA/¶FVelvia/ 質FASTIA/頁FB&W/ 動Fセピア	stor PROVIA	P.82

### 感度を変更する(図)感度)

光に対する感度を変更できます。 感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、高感度になるほど、 画像に粒子状のノイズが増えま



す。条件に合わせて感度設定を使い分けてください。

#### ■ 感度設定 AUTO について

- ・AUTO、AUTO()の場合、被写体の明るさに応じて感度が自動的に設定されます。
- ・**AUTO()** では、自動的に設定される感度の上限を 選べます。たとえば **AUTO(1600)** の場合、最高 ISO 1600まで自動的に感度が上がります。
- AUTO 以外のときは設定値 が表示されます。




#### 

- M 感度は、カメラの電源をオフにしても保持されます。
- **3200**、**6400、12800** に設定すると、**1600** 以下で 撮影した画像よりもノイズの多い画像になります。

### 画像の大きさを変える( ● 画像サイズ)

記録する画像の大きさを変更できます。画像サイズ(ピクセル)が大きいほど画質が良くなり、小さいほどより多くの枚数を記録することができます。



設定	用途例
4:3	- - A3、四切(254mm×305mm)、四切 W サイズ
3:2	A3、四切 (254
<b>1</b> 6:9	- 住及で印刷する場合に廻りているす。
M 4:3	│ - 六切(203mm×255mm)、A4 サイズ程度で印
M 3:2	八切(203111111×253111111)、A4 リイス住屋で印   刷する場合に適しています。
M 16:9	一川タの物口に通じているタ。
<b>S</b> 4:3	DSC (89mm×119mm), L (89mm×127mm),
S 3:2	A6 サイズ程度で印刷する場合に適してい
<b>S</b> 16:9	ます。

現在の設定で撮影可能な枚数 (→ 136 ページ) が、 液晶モニターの右上に表示されます。

#### **◆** チェック

#### ■画像の縦横比について

画像の縦横比によって撮影できる範囲が異なります。用途 に合わせて縦横比を選択してください。

設定	説明	月	
4:3	縦横比は 4:3 になります (通常)。		
3:2	画像の縦横比がフィルム やポストカードと同じ 3:2になります。		
16:9	画像の縦横比が 16:9 になり、ハイビジョンテ レビでの再生に適してい ます。		

### フィルムシミュレーションを設定する ( **□** フィルムシミュレーション)

撮影時の発色や階調を変更できます。被写体に応じてフィルムを再現した設定から選べます。 また、白黒やセピアカラーでも撮影できます。



1400	
設定	説 明
STOP PROVIA/	標準的な発色と階調で人物、風景など幅
スタンダード	広い被写体に適しています。
<b>▼</b> Velvia/	高彩度な発色とメリハリのある階調表現
ビビッド	で、風景や自然の撮影に適しています。
₫ <b>F</b> ASTIA/	落ち着いた発色とソフトな階調で、しっ
ソフト	とりとした表現に適しています。
® B&W	モノトーンの表現を活かした印象的な仕
DE DQVV	上がりの撮影に適しています。
<b>感が</b> セピア	ウォーム調の色合いであたたかみのある
SEAF CL/	雰囲気の表現に適しています。

### 撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

撮影時に使う機能を設定できます。

### 撮影メニューの使い方

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





#### **●** チェック


撮影メニューに表示される項目は、撮影モードによって 異なります。

2 変更する項目を選びます。



3 設定の変更に移ります。





4 設定を変更します。



**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**DISP/BACK** ボタンを押して、撮影 画面に戻ります。




### 撮影メニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
■ シーン選択	モードダイヤルが <b>SP</b> のときに、好きなシーンポジションを選んで、モードダイヤルに割り当てることができます。	,	<b>I</b> <u>®₹</u> 3	P.33
<ul><li>●撮影モード</li><li>(P/A)</li></ul>	モードダイヤルが <b>P</b> のときに <b>Pプログラム</b> または <b>A絞り優先</b> に設定できます。	P/A	Р	P.38 P.39
<b>©EXR</b> ₹−ド	モードダイヤルが <b>EXR</b> のときにシーンに合った <b>EXR</b> モードを設定できます。	<b>2</b> /	EXR	P.23
[80] 感度	光に対する感度を変更できます。	AUTO/AUTO(1600)/ AUTO(800)/AUTO(400)/ 12800/6400/3200/ 1600/800/400/ 200/100	AUTO	P.81
【 動像サイズ	撮影する画像の大きさを変更できます。	4:3/ 3:2/ 16:9/ M 4:3/ 3:2/ 16:9/ S 4:3/ 3:2/ 16:9	4:3	P.81
■ 画質モード	撮影する画像の画質を変更できます。	FINE/NORMAL	NORMAL	P.86
Reg ダイナミック レンジ	明るい部分の白とびを防ぎ、目で見たままに 近い写真を撮影できます。	AUTO/ <b>£100</b> 100%/ <b>£200</b> 200%/ <b>£400</b> 400%/ <b>£800</b> 800%	AUTO	P.86
□ フィルム     シミュレーション	撮影する画像の発色や階調を変更できます。	読ずPROVIA/Mff Velvia/ Mff ASTIA/Mff B&W/ mff セピア	stor PROVIA	P.82
™ ホワイトバランス	光源による色の違いを調整できます。	AUTO/□/☀/೬/ 労/渋/屶/♣/♣/	AUTO	P.87

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
❷ 連写	連続撮影ができます。	단/⊉/┗/•️/OFF	OFF	P.88
<b>回</b> 測光	カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。	0/ <b>•</b> /[]	[0]	P.90
<b>■</b> AFモード	ピントを合わせるエリアを変更できます。	⊕/+/□/፡•	⊞	P.90
◎ 個人認識	顔画像と一緒に個人の名前や誕生日などの情報を登録することができます。	_	_	P.91

### 

用途に合わせて記録画像の圧縮 率を変更できます。



設定	説明
FINE	圧縮率が低いため画質を優先するモードです。
NORMAL	圧縮率が高いため撮影枚数を優先するモード です。

### ダイナミックレンジを設定する

### (風 ダイナミックレンジ)

撮影する画像のダイナミックレンジを変更できます。広いダイナミックレンジでの撮影は、明暗差の強い建物、コントラストの高い被写体(光と波、強い光と紅葉、青空



での人物撮影など)、白い被写体(建物、動物、白い服でのポートレート撮影など)などのシーンに効果的です。

設定	説 明
AUTO	カメラが撮影シーンに応じてダイナミックレンジを 100〜 400%に自動的に設定して、撮影します。コントラストの強いシーンでは、白とびや黒つぶれを抑え、広いダイナミックレンジを必要としない雲天や室内では、コントラストのある画像が撮影できます。
<b>£100</b> 100%	
<b>£200</b> 200%	指定したダイナミックレンジの広さで撮影します。
R400 400%	9 0
<u>800</u> 800%	<ul><li>○EXR モードでダイナミックレンジ優先を選択している場合のみ設定できます。</li><li>フィルムシミュレーションを WFVelvia または SFASTIA に設定すると設定できません。</li></ul>

#### **\** 注意

ダイナミックレンジが広くなるほど、画像にノイズが増えます。状況に応じてダイナミックレンジ設定を使い分けてください。

### 色合いを調節する(WB ホワイトバランス)

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます(「ホワイトバランス」とは→135ページ)。



設定	説明
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
AUTU	通常の撮影では、 <b>AUTO</b> をおすすめします。
	白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを
	測定します。特殊な光源を使って撮影するときな
	ど、他のホワイトバランスでは、望ましい結果が
	得られない場合に適しています (→84ページ)。
*	晴天の屋外での撮影用です。
<u>*</u> €	曇天や日陰などでの撮影用です。
₩í	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
₩2	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
₩	白色蛍光灯の下での撮影用です。
- <b>A</b> -	電球、白熱灯の下での撮影用です。
	水中での撮影用です。

人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、**AUTO**の設定で望んだような結果が得られないときは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカスタムホワイトバランス(→87ページ)をお使いください。

#### **◆** チェック

- フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定 になります(□ カスタムホワイトバランスを除く)。光源 の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定してください(→47ページ)。
- 撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認してください。

#### ■ □ カスタムホワイトバランスを測定する

自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白 い紙などの被写体をご用意ください。

#### ■ メモ:カスタムホワイトバランスの活用例

白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白 の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。

- 撮影メニューから □ カスタムホワイトバランスを選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。



3 シャッターボタンを全押しして測 定します。

#### 園 メモ

前回取得したホワイトバランスを使用するには、シャッターボタンの代わりに MENU/OK ボタンを押します。

**4** 「GOOD!」と表示されたら、 MENU/OK ボタンを押して決定 します。





「OVER」または 「UNDER」と表示された場合は、ホワイトバランスを 正しく測定できていません。



「OVER」と表示されたときは「-(マイナス)」側に、「UNDER」と表示されたときは「+(プラス)」側に露出補正( $\rightarrow$ 45ページ)してから、再度測定してください。

### 連続撮影する( 🖭 連写)

動いている被写体などを連続して撮影するのに適しています。



#### **◆** チェック

- ・フラッシュは発光禁止になります。ただし、② 連写を OFF にすると、連写を設定する前のフラッシュ設定に戻り ます。
- ・連写速度は、シャッタースピードによって異なります。
- ・でけ サイクル連写 (高速) または 「品 サイクル連写でセルフタイマーを使うと、1 コマしか撮影されません。

#### ■ 🖫 サイクル連写 ( 高速 )/🕞 サイクル連写

して撮影します。このうち、**原! サイクル連写(高速)** している間、最大23コマを連続して撮影します。 の場合は最後の23コマを、 サイクル連写の場合 は最後の5コマを記録します。



#### ... ■ ♣ 連写(高速)/♣ 連写

シャッターボタンを押している間、最大 40 コマ連続 … 🕰 連写(高速)の場合は、シャッターボタンを押 **ぬ 連写**の場合は、シャッターボタンを押している間、 最大5コマを連続して撮影します。

- ◆ チェック: でけサイクル連写(高速)、 「るサイクル連写、 心 連写(高速)、 🖫 連写
- ピントと明るさは、1コマ日を撮影したときに決定されます。
- 撮影できる画像の枚数は、内蔵メモリーやメモリーカードの 空き容量によって異なります。
- 撮影後、液晶モニターに撮影結果が 表示されます。



### 明るさの測定方法を変更する(回)測光)

カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用します。顔キレイナビが **ON** のときは、**回 測光**は設定できません。



#### ■ 回 マルチ

シーン自動認識により、さまざまな撮影状況で適正な露出が得られます。通常の撮影では、**マルチ**をおすすめします。

#### ■ [•] スポット

画面中央部の露出が最適になるように測光します。逆 光時など、被写体と背景の明るさが大きく異なるとき などに使用します。

スポット測光時には、測光したい被写体を画面中央に 配置して撮影してください。

#### ■[]アベレージ

画面全体を平均して測光します。構図や被写体により 露出が変化しにくい特長があり、白や黒の服を着た人 や風景の撮影などに使用します。

### ピントを合わせるエリアを変える

### (**■**AFモード)

ピント合わせのエリアを変更できます。ただし、マクロ撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。

#### ■ 団 センター固定

画面中央にある被写体にピント を合わせます。AF/AE ロック撮 影 (→43ページ) と併用すると、 より効果的です。



#### 

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央 付近にあるコントラストが高い被写体を自動認識し て、その被写体にピントを合わせます。







AF フレーム

#### ■ 回 コンティニュアス

動きのある被写体の撮影に適しています。+マーク付近の動いている被写体にピントを合わせ続けます。




#### **●** チェック

回 コンティニュアスでは、シャッターボタンを押していなくても、常にピントを合わせ続けるため、次のような現象が起こります。また、バッテリー残量にご注意ください。

- レンズの駆動音がします。
- バッテリーの消耗が早くなります。

### ■ 🗓 自動追尾

**自動追尾**に設定すると、画面中央に図のような枠が表示されます。まずピントを合わせたい被写体にその枠を合わせます。次に ◀ ボタンを押して**追尾開始**を設定します。すると被写体の動きに合わせて枠が移動しピントを合わせ続けます。



#### **★** チェック

撮影シーンによっては自動追尾できないことがあります。

### 顔と個人情報を登録する(回個人認識)

個人認識情報を登録すると、登録した人の顔に優先的 にピントや露出を合わせて撮影したり、再生時に登録 した内容(名前や誕生日など)を表示したりできます。

#### 個人認識を ON にする

**1** 撮影メニューから **回 個人認識**を選びます。 個人認識設定画面が表示されます。



**2 個人認識**を選びます。



**3 MENU/OK** ボタンを押します。



4 ON を選びます。



**MENU/OK** ボタンを押します。 登録ができるようになります。



#### 新規登録する

#### ■ 撮影

**1 回 個人認識**から**新規登録**を選びます。



**MENU/OK** ボタンを押します。 撮影画面に変わります。



ガイドに合わせて撮影します。 正面の顔を撮影します。





**4 MENU/OK** ボタンを押します。 個人情報画面が表示されます。





**◆** チェック

「! 登録できませんでした」とメッセージが表示された場合は 登録されません。再度撮影を行なってください。

- 名前の設定
- 1 個人情報画面で**名前**を選びます。



**MENU/OK** ボタンを押します。 名前入力画面が表示されます。





入力する文字にカーソルを移動し ます。



- MENU/OK ボタンを押します。 文字が入力されます。
- 手順2から4を繰り返し、名前の入力をします。
- 入力が終わったら**設定**にカーソル を移動します。



MENU/OK ボタンを押します。



#### ★ チェック

- 入力した文字を消去するときは、カーソルを DEL に移動し て MENU/OK ボタンを押します。
- スペースを挿入するときは、カーソルを⇒ に合わせ MENU/OK ボタンを押します。
- 表示される文字は 14 文字までです。

#### ■ 誕生日の設定

個人情報画面で**誕生日**を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。 誕生日設定画面が表示されます。



- 3 **日時設定**(→21ページ)と同じ要領で誕生 日の年月日を入力します。
- MENU/OK ボタンを押します。



#### ◆ チェック

顔の拡大再生時、画像の撮影日と緑色の枠が表示された人物の誕生日 が一致すると、名前とともに「Happy Birthday!」が表示されます。

#### ■ カテゴリーの設定

個人情報画面でカテゴリーを選び ます。





リストからカテゴリーを選びます。



MENU/OK ボタンを押します。



#### 表示 / 編集

1 回 個人認識から表示 / 編集を選びます。 登録情報画面が表示されます。



2 登録または確認する個人を選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。 個人情報画面が表示されます。





4 登録を確認したり新規設定と同じ要領で編集したりします。

#### 

**画像入替え**を選ぶと、撮影しなおして画像を入替えることができます。

#### 登録の削除

- 1 **回 個人認識**から**削除**を選びます。 登録情報画面が表示されます。
- 2 削除する個人を選びます。



**MENU/OK** ボタンを押します。 以下の画面が表示されます。





**4 実行**を選びます。



5 MENU/OK ボタンを押します。



### 登録おすすめ機能

撮影メニューから **四 個人認識**を選び、**登録おすすめ** 機能を **ON** にします。顔キレイナビを **ON** にして撮影すると、何回も撮影された顔を自動で検出します。

#### ◆ チェック

- ・撮影回数の多い顔を認識したときは「**回 この人物を登録しますか?**」とメッセージが表示されます。**MENU/OK** を押すと個人情報画面が表示され、新規登録ができます。
- **登録おすすめ機能**だけでは極端に認識されにくい場合があります。あらかじめ**新規登録**から登録することをおすすめします。

#### ■個人認識について

- 最大で8人までの情報を登録できます。すでに8人の情報が登録されている場合は、確認の画面が表示されますので、表示/編集で登録から外す人を削除してから新しい人を登録してください。
- ・すでに8人の情報が登録されている場合は、**登録おすす** め機能は実行できません。
- ・撮影時、 **個 個人認識**で登録されている人の顔を複数認識した場合、顔の上に緑色または橙色の枠が表示されます。緑色の枠が表示された人物 1 人のみ、登録した名前が画面に表示されます。その他の顔の上には白色の枠が表示されます。名前が未登録の場合は、-- が表示されます。

#### **\** 注意

以下のようなときは、個人認識ができなかったり、正しく認識されなかったりする場合があります。

- ・顔が正面を向いていない。
- 顔が画面に収まっていない。
- ・顔の特徴が異なる(年齢によるものや表情など)。

### 再生の設定を変える — F-モードメニュー (再生)

画像の再生時に使う機能を設定できます。

### **F**-モードメニュー(再生)の使い方

- **7** ボタンを押します。**6** モードメニュー(再生)が表示されます。





3 変更する項目を選びます。



4 設定の変更に移ります。





5 設定を変更します。



**MENU/OK** ボタンを押して、決 定します。



## **F** - モードメニュー(再生)一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
■ スライドショー	画像を順番に自動再生します。	ノーマル 望 / ノーマル / フェード 望 / フェード / マルチ	マルチ	P.98
■プリント予約 (DPOF)	DPOF や PictBridge 対応のプリンターでプリントする画像を指定します。	日付あり設定 <b>(全</b> / 日付なし設定 / 全コマ解除	日付あり設定 🕝	P.75
□〗赤外線通信	高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、 画像の送受信ができます。	_	_	P.77

### 連続して再生する(同 スライドショー)

撮影した画像を順番に自動再生 します。

・スライドショーの種類を指定して **MENU/OK** ボタンを押すと、 スライドショーが開始します。



途中でスライドショーを中止するには、MENU/OK ボタンを押します。

メニュー項目	機能
ノーマル /	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。
フェード	フェードを選択すると、画像がフェードア
)1-6	ウトしながら、切り替わります。
	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。
ノーマル 🖭/	顔キレイナビ (→41ページ) で撮影した
フェード 🖳	画像の場合は、検出した顔も拡大表示して
	再生します。
マルチ	複数コマを一度に表示できます。

園 メモ:ガイダンス

**DISP/BACK** ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスが表示されます。

#### **◆** チェック

- 動画は自動的に再生が始まり、再生が終了すると次の画像に 進みます。
- ・スライドショー中は、自動電源 OFF になりません。

### 再生の設定を変える ― 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

### 再生メニューの使い方

- MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。



3 変更する項目を選びます。



4 設定の変更に移ります。





5 設定を変更します。



6 MENU/OK ボタンを押して、決 定します。






### 再生メニュー一覧

メニュー項目	機能	参照ページ
☑ ピクチャーサーチ	さまざまな条件で、画像を検索できます。	P.54
<b>面</b> 消去	画像を 1 コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます。	P.55
圆 スライドショー	画像を順番に自動再生します。	P.98
◎ 赤目補正	顔キレイナビで撮影した画像の赤目を補正します。	P.101
፴ プロテクト	誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトします。	P.102
■ トリミング	必要な部分を切り抜いた画像のコピーを作ります。	P.103
□ リサイズ	画像のサイズを小さくします。	P.104
②画像回転	画像を回転させます。	P.104
OPY 画像コピー	内蔵メモリーとメモリーカード間で、画像をコピーします。	P.105
☑ ボイスメモ	画像に音声メモをつけます。	P.107
❷ 認識情報削除	選択した画像に登録された個人認識情報を削除します。	P.109
■ プリント予約 (DPOF)	DPOF や PictBridge 対応のプリンターでプリントする画像を指定します。	P.75
<b>国</b> 表示比率	静止画をテレビで再生するときの表示モードを切り換えます(カメラを HDMI ケーブルで HD 出力テレビと接続したときに有効です)。	P.109
■別赤外線通信	高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、画像の送受信ができます。	P.77

### 

顔キレイナビ (→41ページ)で撮影した画像 (型が表示されている画像)の赤目を補正できます。画像の再生時に赤目を補正したい画像を選んでから、再生メニューで 図 赤目補正を選んでください。

MENU/OK ボタンを押すと、赤目を検出してから検出された赤目が補正されます。



赤目補正が完了すると、赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。

#### **◆** チェック

- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- ・他のカメラで撮影した画像(**笛**が表示されている画像)は、 赤目補正できません。
- ・ 赤目補正済みの画像 (● が表示されている画像) は、それ 以上赤目補正できません。

2

### 画像を保護する( 🚾 プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテ クトを設定して保護できます。

#### ■ 設定/解除

選んだ画像にプロテクトをかけたり解除したりします。

プロテクトする画像を選びます。








OK 実行 (BACK) やめる プロテクト

されている画像

プロテクト解除 OK?

されていない画像

MENU/OK ボタンを押して、画像



もう一度 MENU/OK ボタンを押すと、プロテ クトを解除します。

手順1と2を繰り返して、必要に 応じて他の画像にもプロテクト設 定します。



設定を終了するには、DISP/BACK ボタンを押 します。

#### ■ 全コマ設定

MENU/OK ボタンを押すと、す べての画像がプロテクトされます。

処理に時間がかかる 場合があります OK 実行 BMW やめる

#### ■ 全コマ解除

MENU/OK ボタンを押すと、す べての画像のプロテクト設定を 解除します。



#### ◆ チェック

画像の数が多いと、全コマ設定や全 コマ解除に時間がかかることがあり ます。操作を中止するには、**DISP/** BACK ボタンを押してください。



#### 1 注意

メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット (→ 114ペー ジ)すると、プロテクトした画像も消去されます。

### 画像の一部を切り抜く( トリミング)

撮影した画像の必要な部分をトリミングする(切り抜く)ことができます。画像の再生時にトリミングしたい画像を選んでから、再生メニューで ■ トリミングを選んでください。

- ゴームレバーで画像を切り抜きたい大きさに 拡大します。
- 2 切り抜きたい部分に移動します。





ナビゲーションで 現在の表示位置が わかります。

トリミングを中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

3 MENU/OK ボタンを押します。



トリミング後の記録画素数 が液晶モニター上部に表示 されます。



# **4** もう一度 **MENU/OK** ボタンを押します。



トリミングした画像が別ファイルとして保存されます。

#### 園 メモ:顔キレイナビ

顔キレイナビ (→41 ページ) で撮影した画像 (望) が表示された画像)を選んで、望 ボタンを押すと、ピントの合った顔の部分が拡大表示されます。主被写体を切り抜きたいときに便利です。



#### ◆ チェック

拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。記録画素数が 640 のときは、OK 実行が黄色で表示されます。元画像の 640 画像サイズが 3:2 または 16:9 のときも、トリミングした画像の縦横比は、4:3 になります。

### 画像のサイズを小さくする (≧ リサイズ) 画像を回転する (2 画像回転)

撮影した画像のサイズを小さくできます。画像の再生 … 縦位置で撮った画像を、液晶モニ 時にリサイズしたい画像を選んでから、再生メニュー で **門 リサイズ**を選んでください。

M 、S または 640 を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。



もう一度 MENU/OK ボタンを押 します。



リサイズされた画像が別ファイルと して保存されます。

#### ★ チェック

元画像のサイズによって、リサイズできるサイズが異なりま す。

元画像のサイズ	リサイズできるサイズ
	M . S . 640
M	<b>S</b> , 640
S	640

ターに縦位置で表示できるように回 転させます。



画像の再生時に回転したい画像 を選んでから、再牛メニューで

**② 画像回転**を選んでください。

### 画像を回転させます。



▼ を押すと画像は時計回りに90° 回転します。▲ を押すと反時計回り に90°回転します。



**MENU/OK** ボタンを押して決定します。



回転を取り消すには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示されます。

#### **◆** チェック

- プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除 してから回転させてください (→ 102 ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。
   また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。

### 画像をコピーする(四)画像コピー)

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリーカード間で、画像をコピーすることができます。



2 設定の変更に移ります。





**3 1 コマ**または**全コマ**を選びます。



4 MENU/OK ボタンを押します。



#### ■ 1コマコピーする(1コマ)

選択した画像をコピーします。



1 コピーする画像を選びます。



2 MENU/OK ボタンを押して、表 示中の画像をコピーします。



手順1と2を繰り返して、必要に 応じて他の画像もコピーします。 コピーを終了するには、DISP/ BACK ボタンを押します。



#### ■ 全コマをコピーする(全コマ)

すべてのコマをコピーするには、 MENU/OK ボタンを押します。 コピーを中止して終了するには、 DISP/BACK ボタンを押します。



#### **\** 注意

- コピー先の空き容量がなくなると、コピーを終了します。
- ・ プリント予約 (DPOF) (→ 75 ページ) していた画像を コピーした場合、ブリント予約の設定はコピーされません。

園 メモ:メモリーカード間の画像のコピー

まず、**図 画像コピー**でメモリーカードから内蔵メモリーに画像をコピーします。その後、メモリーカードを交換して、内蔵メモリーの画像を新しいメモリーカードにコピーします。

### 画像に音声を入れる(□ ボイスメモ)

静止画に最長30秒間の音声を 入れたり、録音した音声を再生 (→108ページ)することがで きます。画像の再生時にボイス メモを録音したい画像を選んで




から、再生メニューで **☑ ボイスメモ**を選んでください。

#### **●** チェック

動画やプロテクト設定した画像には、ボイスメモは録音できません。ボイスメモを録音する前に、プロテクトを解除してください。

1 マイクが顔の正面に来るように、カメラを持ちます。

カメラを約 20cm 離すと、うまく録音できます。



**MENU/OK** ボタンを押して、録音を始めます。





**3** もう一度 **MENU/OK** ボタンを押して、録音を終了します。



30 秒経過しても録音は終了します。



#### **◆** チェック

ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音の選択画面が表示されます。ボイスメモを上書きしたいときは、再録音を選びます。



・ボイスメモの録音形式は、PCM 形式 WAVE ファイルです。

#### ■ ボイスメモを再生する

録音したボイスメモを再生します。

1 ボイスメモ付きの画像(● が表示 された画像)を選びます。



2 ▼ を押して、ボイスメモを再生します。




液晶モニターに進行 状況を示すバーが表 示されます。

#### **◆** チェック

他のカメラで録音したボイスメモは再生できないことがあり ます。

#### **\** 注意

スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくな ります。



ボイスメモ再生時には、次の操作を行えます。

機能	操作	説明
再生 / 一時停止	THE STATE OF THE S	再生を開始します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。
停止	T GOOD \$	再生を終了します。
早送り /		再生中に ◀ または ▶ を押すと、
巻き戻し		早送り / 巻き戻しします。
コマ送り		停止中に ◀ または ▶ を押すと、 他の画像を表示します。
音量調整	+	用生中に MENU/OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押してボイスメモの再生音量を選び、もう一度 MENU/OK ボタンを押して決定します。 ・ボイスメモの再生音量は、セットアップメニューの再生音量でも設定できます (→ 116 ページ)。

# 認識情報を削除する(回 認識情報削除)

個人認識登録された顔が写っている画像を再生中に、**図認識情報削除**を選ぶと個人認識登録された顔が拡大表示されます。



MENU/OK ボタンを押すと選択 した画像に登録された個人認識情報を削除します。

#### 

640 の画像の個人認識情報は削除できません。

# テレビ出力の表示比率を切り換える

# (国表示比率)

静止画を HD 出力のテレビで再生する (→ 62 ページ) ときの表示比率を選べます (カメラを HDMI ケーブル で HD 出力テレビと接続したときに有効です)。

表示比率	機能
16:9	画像の上下が削除され、フル画像表示とな
16.9	ります。
4:3	画像の左右に枠を付けて表示されます。

#### **●** チェック

**16:9** で撮影された画像は常にフル画像、**3:2** で撮影された画像は自動的に上下左右に枠を付けて表示されます。

# ▮カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 な設定を変えられます。

# セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影 / 再生メニューが表示されます。
- 2 左側のタブを反転させます。



★ を選びます。 セットアップメニュー画面に変わります。





4 変更する項目を選びます。





5 設定の変更に移ります。



6 設定を変更します。



**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**B** DISP/BACK ボタンを押して、 撮影 / 再生画面に戻ります。



# セットアップメニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
⊕日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使 用する言語と日時を設定する」の手順3以降をご覧ください。	_		P.21
19 世界時計	時差を設定します。	<b>☆</b> / <b>+</b>	⇧	P.113
❷ 言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	ENGLISH/ 日本語	日本語	P.21
₩ マナーモード	フラッシュと AF 補助光を発光禁止にし(撮影モード Φ‡を除く)、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音を OFF に設定します。	ON/OFF	OFF	P.28
<b>☆</b> リセット	日時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力以外のすべての 設定を工場出荷時の設定に戻します。 ▶ を押すと確認画面 が表示されます。リセットするには、実行を選んで MENU/ OK ボタンを押します。	_	_	_
■ フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化します。	_	_	P.114
☑撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。拡大画面で ピントの状態を確認できる <b>画像拡大チェック</b> も選べます。	拡大 / 1.5 秒 / 3 秒 / OFF	1.5秒	P.114
<b>■</b> コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番 / 新規	連番	P.115
● 操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、¶OFF を選びます。	- <b>4</b> 0FF/- <b>4</b> -/ - <b>4</b> -1/- <b>4</b> -1)	<b>i</b> (1)	_
◎ シャッター 音量	シャッターをきるときの音量を設定します。音を消したいと きは、 <b>40FF</b> を選びます。	- <b>4</b> 0FF/- <b>4</b> -/ - <b>4</b> -1/- <b>4</b> -1)	<b>4</b> 0	
◎♪シャッター音	シャッターをきるときの音を設定します。	♪1/♪2	<b>♪</b> 1	
1 再生音量	動画やボイスメモ再生時の音量を設定します。	_	7	P.116
☆ モニター明るさ	画面の明るさを設定します。	_	0	P.116

./ ED	WK-AK	=n.ch	T-18111####	42 DZI 40 2 2
メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源がオフになるまで	5分/2分/OFF	2分	P.116
	の時間を設定します。			
	手ブレを軽減します。			
	🖷 🕦 <b>常時</b> を選ぶと、撮影モードでは常にブレ軽減を行いま	(疊))1 常時 /	(疊)1 常時	P.26
	す。( <b>増)2 撮影時</b> を選ぶと、シャッターボタンの半押し時の	(♠)2 撮影時 /OFF	- Tillied	1 .20
	みブレ軽減を行います。			
┃	暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目現象」を軽減	ON/OFF	ON	P.48
₩ が日間正	するよう設定します。	ON/OFF	ON	F.40
☑ デジタルズーム	デジタルズームを使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	OFF	P.117
▲ AF補助光	AF 補助光を使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.44
	◎ 赤目補正、 🔞 ぼかしコントロールまたは 🔞 連写重ね			
   ■	撮りで撮影するとき、処理前の画像も同時に記録するかどう	ON/OFF	OFF	
	かを設定します。 <b>ON</b> にすると処理前の画像も同時に記録し		UFF	_
	ます。			
⚠ 縦横自動回転	縦方向で撮影した画像を、自動的に回転して再生するかどう	ON/OFF	ON	
再生	かを設定します。	ON/OFF	ON	_
■ 配色設定	メニューやカーソルなどの色を設定できます。	_	ブルー	_
■撮影ガイド表示	機能の説明を表示するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	_
MM ビニナルナ	ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを設定します。	NTSC/PAL	NTSC	
<b>ლ</b> ビデオ出力 	日本国内で使用するときは、NTSC を選んでください。	NISC/PAL	NISC	_
<b>5</b> 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	バッテリー寿命、ピント合わせのスピード、液晶モニターの見やす		OÎ	D 117
<b>11</b> パフォーマンス	さの中で、カメラが何を優先して電力を消費するかを設定できます。	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		P.117
■	赤外線通信の通信方式を選びます。カメラやプリンターとの		抽准	P.77
小小が地に設定	通信には <b>標準</b> を、テレビとの通信には <b>IrSS</b> を選択します。	標準 / IrSS	標準	F.//

# 也 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる ことができます。

1 ★ 現地を選びます。



2 時差設定に移ります。





位で設定できます。




**MENU/OK** ボタンを押して、決 定します。



5 現地時間とホームの時間を切り換えます。

カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すには、世界時計画面で 企 ホームを選び、MENU/OK ボタンを押します。現地時間にするには、 一 現地を選び DISP/BACK ボタンを押します。

◆ 現地を選ぶと、電源を入れるたびに、液晶モニターに ★ と日付が約3秒間黄色で表示されます。



旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず **企 ホーム**に戻して、日時を再確認してください。

# ■ フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマットします。メモリーカードが入っていないとき(**M**)が表示されているとき)は、内



蔵メモリーをフォーマットします。フォーマットを行うには、**実行**を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。

#### 1 注意

- フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。誤ってフォーマットすると元には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピーしてください。
- フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

# ☑ 撮影画像表示

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、 拡大画面を表示してピントの状態を確認できる**画像拡** 大チェックも選べます。

メニュー項目	機能	
3秒	撮影直後、画像が約3秒間表示され、その後	
3 19	記録されます。	


メニュー項目	機能
1.5 秒	撮影直後、画像が約 1.5 秒間表示され、その 後記録されます。
画像拡大チェック	撮影直後に画像が拡大表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、撮影画像に戻ります。再生時のズーム(拡大)操作については、52ページをご覧ください。 ・ピントが合っているか確認したいときに便利です。 ・画像の拡大表示中に ▲、▼、◀ または ▶ を押すと、液晶モニターに表示される範囲を移動できます。 ・② 顔キレイナビを ON、❤ ペット検出 (いぬ) または ❷ ペット検出 (ねこ) で撮影したときは、認識した顔を拡大します。複数の顔を認識したときは、「②」ボタンで次の顔を拡大します。 ・以下の場合、画像拡大チェック機能は働きません。 ・② 連写が OFF 以外のとき (→88ページ)・撮影モードが ጭ 4、 『③ 、『⑩」のとき
OFF	撮影直後に画像を表示しません。

### **◆** チェック

- ・3秒、1.5秒のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。
- ・ **4** 連写では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます。

# ■ コマ NO.

コマ NO. の付け方を設定します。コマ NO. とは、画像ファイル名に付けられた番号(フォルダ NO. +ファイル NO.) のことです。画像の再生中は、次の図のように、コマ NO. が表示されます。




メニュー項目	機能
	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大
	ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が
	付けられます。メモリーカードを交換したと
連番	きは、次のファイル NO. とメモリーカード
	内の最大ファイル NO. のいずれか大きい方
	の番号を付けます。 <b>連番</b> に設定すると、ファ
	イル名の重複を防ぐことができます。
新規	新しいメモリーカードを入れる度に、ファイ
	ル NO. が 0001 から付けられます。

#### 🗲 チェック

- ・ 図 リセット (→ 111 ページ) を行うと、連番になります がコマ NO. はリセットされません。
- コマNO.が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(→132ページ)。
- ・他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。


# (1) 再生音量

▲ または ▼ を押して動画と ボイスメモの再生音量を選び、 **MENU/OK**ボタンで決定します。



## ☆ モニター明るさ

▲ または ▼ を押して画面の明 るさを選び、**MENU/OK** ボタ ンで決定します。



# 自動電源 OFF (オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。OFFを選ぶと、例外を除いて電源は自動的に切れません。バッテリーを長持ちさせたいときは、**間自動電源OFF**をOFF以外に設定してください。**間自動電源OFF**の設定にかかわらず、プリンターやパソコンと接続しているときやスライドショーの再生中は電源はオフにはなりません。

#### ■ メモ:再び電源をオンにするには

撮影するときは、**ON/OFF**(電源)ボタンを押します。再生するときは、**▶** ボタンを長押しします (→ 20 ページ)。


#### **◆** チェック

以下のときは、 **1 自動電源 OFF** を **OFF** に設定しても 5 分で電源が自動的に切れます。

- ・ 「」パフォーマンスで DEAF スピードアップまたは 「」 モニターパワーアップに設定しているとき
- ・ 国本記 モードで 監証 に設定しているとき
- · **営 動画でスタンバイ**しているとき
- · 望 顔キレイナビを ON にしているとき
- ・撮影モードを **® ぽかしコントロール、像 ペット検出(い** ぬ)、**窓 ペット検出(ねこ)、像 美肌**に設定しているとき

## Q デジタルズーム


静止画を撮影しているときに **ON**にすると、光学ズームの望 遠端(最大倍率)でズームレバー を【】(望遠)側へ回すことによ り、デジタルズームを使用でき



#### **\** 注意

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

## ■ ズームバー表示



# カメラのパフォーマンスを切り換える

# (面)パフォーマンス)

バッテリー寿命、ピント合わせ のスピード、液晶モニターの見 やすさの中で、カメラが何を優 先して電力を消費するかを設定 できます。



## ■ 四 節電

消費電力を抑え、バッテリーを長持ちさせたいときは、 **61 節電**を選びます。

- 液晶モニターに 1 秒間に表示するコマ数を最少に抑えます。

## ■ Car スピードアップ

ピント合わせの時間を短くしてすばやく撮影したいときは、**DEAF スピードアップ**を選びます。シャッターチャンスを逃したくないときに便利です。消費電力が増えるため、バッテリー残量にご注意ください。

### ■ 🗂 モニターパワーアップ

液晶モニターを明るく見やすくしたいときは、**心 モニターパワーアップ**を選びます。表示もなめらかになります。消費電力が増えるため、バッテリー残量にご注意ください。

#### **★** チェック


- 四3 節電の場合は約10秒間、 DEAF スピードアップまたは 向3 モニターパワーアップの場合は約30秒間、カメラを操作しないと、自動的に液晶モニターが暗くなります。ボタンを操作すると、通常の明るさに戻ります。
- ・・**望 顔キレイナビ** (→ 41 ページ) を **ON** のときは、**歯 節** 電は無効になります。



# カメラで使えるアクセサリー

# 別売アクセサリー

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。



- \* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- \* 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

してお使いください。

# 別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フイルム製別売アクセサリーを使用できます。

**充電式バッテリー NP-50**: リチウムイオンタイプの薄型充電式電池です。



**バッテリーチャージャー BC-45W**: 充電式バッテリー NP-50 を充電します。充電時間は約 150 分(+ 20℃において) です (AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。




**AC パワーアダプター AC-5VX**:長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。



このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-50 と併用してお使いください。

DC カプラー CP-50: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用



HD ブレーヤー HDP-L1: ハイビジョンテレビと接続して SD カードの静止画や動画を再生すること



防水プロテクター WP-FXF80:水深 40m までの水中撮影を可能にするハウジングです。

ができます。(接続には市販の HDMI ケーブルが必要です。)



※ 最新情報については、富士フイルムホームページ(http://fujifilm.jp/)をご覧ください。



# ▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

### ■ 電源とバッテリー

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	ON/OFF (電源)	バッテリーが消耗していませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーを 使ってください。	13、 23
	ボタンまたは <b>▶</b> (再生) ボタ	バッテリーを正しい向きで入れています か?	バッテリーを正しい方向で入れ直してく ださい。	15
	ンを押しても電源 がオンになりませ ・	バッテリーカバーはきちんと閉まってま すか?	バッテリーカバーをしっかり閉めてくだ さい。	15
	<i>[</i> ω.	AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーを つなぎ直してください。	_
	バッテリーの減り が早いです。	非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮影の直前に取り付けてください。	_
電池、電源について		バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな 布で拭いてください。	_
		撮影メニューの <b>11 パフォーマンス</b> が <b>12 AFスピードアップ</b> または <b>13 モニターパワーアップ</b> になっていませんか?		117
		撮影モードが <b>経ぶ</b> に設定されていませんか?	バッテリーを長持ちさせたい場合は、 <b>☆AUTO</b> での撮影をおすすめします。	30
		撮影メニューの <b>国AFモード</b> を <b>回 コンティニュアス</b> または <b>四 自動追尾</b> に設定していませんか?		90
		同じバッテリーを長時間使っていませんか?	バッテリーの寿命の可能性があります。 新品のバッテリーと交換してください。	

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
電池、電源	使用中に電源が	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交 換してください。	13, 23
について	オフになってしま  いました。	AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーを つなぎ直してください。	_
		バッテリーは入っていますか?	バッテリーを入れてください。	15
	充電が開始されません。	バッテリーは正しい向きで入っています か?	バッテリーを正しい方向で入れ直してく ださい。	15
		プラグは正しくコンセントに接続されて いますか?	充電器のプラグを正しくコンセントに接 続してください。	13
充電につい	充電時間がかかり すぎます。	非常に寒いところで充電を行っていませんか?	低温時は、充電時間が長くなるときがあります。	_
7	充電中に充電ラン ブが点滅して充電 できません。	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を乾いたきれいな布で拭いてから、 入れ直してください。	
		バッテリーの寿命または故障の可能性が あります。	新しいバッテリーと交換してください。 それでも充電できないときは、弊社サ ポートセンターにお問い合わせくださ い。	120

## ■ メニューなどの設定時

症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
メニューが英語で表示されてい	セットアップメニューの <b>図言語/LANG.</b>	言語設定を <b>日本語</b> にしてください。	21.
ます。	が <b>ENGLISH</b> になっていませんか?		111

# ■ 撮影時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		撮影可能枚数が0になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要 なコマを消去してください。	17, 55
		メモリーカード、内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	114
	シャッターボタン を押しても撮影で	メモリーカードの接触面(金色の部分) が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らか い布で拭いてください。	
基本撮影について	きません。	メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてくださ い。	17
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	13, 23
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	20
	撮影後、映像が消えて黒い画面になりました。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面に なることがありますので、そのままお待 ちください。	47
	ピントを合わせら れません。	近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	46
ピントにつ いて		マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	40
		オートフォーカスの苦手な被写体(→ 44 ページ)を撮影しようとしていませんか?	AF/AE ロック撮影してください。	43
<b>監</b> まード について	指定した画像サイズで保存されません。	<b>■ 画像サイズ</b> を <b>MTO</b> に設定していませんか?	<ul> <li>この特徴のひとつです。</li> <li>このです。</li> <li>このです。</li> <li>このです。</li> <li>このです。</li> <li>このです。</li> <li>このです。</li> <li>このです。</li> <li>このでする</li> <li>このでする</li></ul>	23

	症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
	顔キレイナビ(顔 検出機能)が設定	顔キレイナビ(顔検出機能)が設定できない撮影モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
	できません。	<b>■AF モード</b> が <b>□ 自動追尾</b> になっていませんか?	■ AF モードを 国 自動追尾以外にしてください。	90
		サングラス、帽子や前髪などで顔の一部が隠れていませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。	
  顔キレイナ		撮影したい人物の顔が、構図内で小さす ぎませんか?	顔が大きく写るようにもうすこし近づい て撮影してください。	41
ビ (顔検出機能)につ	顔を検出できませ ん。	人物の顔が横向きまたは斜めに傾いてい ませんか?	顔が正面を向いているほうが、検出しや すくなります。	
いて		カメラが傾いていませんか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出 しやすくなります。	24
		人物の顔が暗くないですか?	できるだけ明るい条件で撮影してください。	_
		複数の顔が検出されているときに、中央 付近にない顔にピントを合わせようとし ていませんか?	合わせたい顔が画面の中央に来るように 構図を変えてください。構図を変えたく ない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AE ロック撮影してください。	43
マクロ(近 距離)につ いて	マクロ (近距離) が設定できませ ん。	マクロが設定できない撮影モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
画像の記録について	撮影した画像や動 画が記録されません。	カメラの電源が入っているときに AC パ ワーアダプターの接続や取り外しをしま せんでしたか?		_
連写について		<b>心 サイクル連写</b> または <b>で サイクル連写(高速)</b> に設定して、セルフタイマー 撮影しませんでしたか?		88

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		フラッシュが発光しない撮影モードに なっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
	フラッシュが発光	バッテリー残量が少なくなっていません か?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	13, 23
	しません。	連写が設定されていませんか?	連写を OFF に設定してください。	88
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28
		フラッシュ設定が <b>③</b> (発光禁止)になっ ていませんか?	フラッシュを <b>③</b> (発光禁止)以外に設定してください。	47
フラッシュ について	使いたいフラッ シュ設定を選べま せん。	使いたいフラッシュを選べない撮影モー ドになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
10000		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28
	フラッシュが発光 したのに撮影した 画像が暗い。	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	138
		フラッシュを指などでふさいでいません か?	カメラを正しく構えてください。	24
		高速シャッタースピードで撮影していませ んか?	シャッタースピードが 1/1000 秒より 高速の場合は、フラッシュを発光しても暗くなることがあります。シャッタース ピードを 1/1000 秒以下に設定してください。	37

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		レンズに指紋などの汚れがついていません か?	レンズを清掃してください。	_
	画像がぼやけてい	レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてくださ い。	24
	ます。	撮影時に AF フレーム(赤点灯)と <b>!AF</b> が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影し てください。	27、 130
		撮影時に <b>ば</b> が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。フラッシュ 撮影をするか、三脚を使用してください。	47、 130
撮影した画	画像に点状のノイ ズがあります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露光)撮影しませんでしたか?	CCD の特性によるもので、故障ではありません。	_
像の異常について	画像に縦筋状のノイズが撮影されます。	高温環境で連続使用をしていませんか?	しばらく電源オフにした後でご利用くだ さい。	20
	撮影するときに紫 色や白い縦スジ (スミア) が出る ことがあります。	高温環境で連続使用をしていませんか?	被写体に非常に明るい部分があると紫色 や白い縦スジが出る場合がありますが、 CCD 特有の現象で、異常ではありませ ん。動画では記録されますが、静止画	
		撮影画面内に太陽や照明など明るい被写 体が入っていませんか?	には記録されません。動画撮影時は光源など明るい被写体が画面付近に入らないようにして撮影することをおすすめします。	57

# ■ 動画時

症 状		ここをチェック!	処 置	ページ
	カメラの動作音が 気になります。	<b>回AFモード</b> が 回 コンティニュアスに 設定されていませんか?	■ AF モードを 回 センター固定に設定してください。	59
		ズーム操作していませんか?	ズームを固定して撮影してください。	57
		顔キレイナビをオンにしていませんか?	顔キレイナビをオフにしてください。	58

# ■ 再生時

	<u>-</u> 112	ママケイー … ケー	hn 😑	ページ
	症状	ここをチェック!	処 置	ハーシ
	画像が粗く表示されます。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。	_
1 コマ再生に	拡大表示できませ	リサイズした画像ではありませんか?	リサイズした画像は、再生ズームができ ません。	_
	<b>ん。</b>	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像は再生ズームができないことがあります。	_
	カメラから音が出 ません。	カメラの再生音量の設定が小さくなって いませんか?	再生音量を調節してください。	116
動画・ボイス  メモ再生につ  いて		撮影 / 録音中にマイクを手などでふさい でいませんでしたか?	撮影 / 録音時はマイクをふさがないでく ださい。	57、 107
		再生中にスピーカーを手などでふさいで いませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	60、 108
消去について	選択した画像を消去できません。 全コマ消去したのに画像が残っています。	プロテクトされていませんか?	プロテクトを解除してください。プロテクトを解除するときは、プロテクトを行なったカメラをお使いください。	102
コマ NO. に ついて	コマ NO. の 連 番 が機能しません。	バッテリーやメモリーカードを交換する ときに電源を切らずにバッテリーカバー を開けませんでしたか?	バッテリーやメモリーカード を交換するときは、必ず電源をオフにしてください。電源を切らずにバッテリーカバーを開けると、コマ NO. の連番が機能しないことがあります。	115

# ■ 接続時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		カメラとテレビが正しく接続できていま すか?	確認して正しく接続し直してください。	61
		動画再生中に専用 A/V(音声 / 映像) ケーブルを接続しませんでしたか?	動画再生をいったん停止させてから接続 し直してください。	60、 61
テレビとの接	テレビに画像、音 声が出ません。	テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてくださ い。	_
続について		セットアップメニューの <b>圏 ビデオ出力</b> が <b>PAL</b> になっていませんか?	日本国内で使用する場合は <b>NTSC</b> にしてください。	112
		テレビの音量が小さくなっていません か?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が黒 白になってしまい ました。	セットアップメニューの <b>圏 ビデオ出力</b> が <b>PAL</b> になっていませんか?	日本国内で使用する場合は <b>NTSC</b> にしてください。	112
パソコンとの 接続について	パソコンがカメラ を認識しません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	69
	接続したのにプリ ントできません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	71
プリンターと		プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	_
の接続について	1 枚ずつしかプリ ントされません。	PictBridge 対応のプリンターでプリン	プリンターの仕様やプリントサービスに よっては、各画像を 1 枚ずつしかプリン	
	日時が印字されま せん。	トしていますか?	トできないことがあります。また、日付 が入らないことがあります。	
AC アダプ ター、DC カ プラー接続に ついて	デモモード再生開 始のメッセージが 表示されます。	電源供給時に電源をオンしましたか?	設定した場合スライドショーが再生されます。カメラ操作に戻る場合はシャッターボタンを押してください。	16

# ■ その他

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	カメラのボタンな どを操作しても動	一時的に誤作動を起こしている可能性が あります。	バッテリー、ACパワーアダプターやDCカプラーをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。	15
カメラの動作	きません。	バッテリーの消耗が原因として考えられ ます。	新しいバッテリーまたは充電済みのバッ テリーと交換してください。	13、 23
などについて	カメラが正常に作 動しなくなってし まいました。	一時的に誤作動を起こしている可能性が あります。	バッテリー、ACパワーアダプターやDCカプラーをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。それでも正常に作動しないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	15. 154
海外での使用について		お手持ちの AC パワーアダプターのラベルを確認してください。	AC パワーアダプターが 100V ~ 240V に対応したものであれば使用可能です。各国に合ったコンセント変換プラグが必要となります。旅行代理店にご相談ください。	120
音について	音がでません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28

# | 警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
■ (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
【□ (赤点滅)	バッテリーの残量がありません。	元电するが、元电消ののパップリーと文揆してください。
ĵa,	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しや すい状態です。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。
<b>!AF</b> (赤点灯) AF フレームの形は撮影メニュー の設定によって異なります	ピント合わせができません。	<ul> <li>AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (→ 43 ページ)。</li> <li>暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影してください。</li> <li>近距離撮影の場合は、♥マクロを設定してください。</li> </ul>
絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適 正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。ただし、適 切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。
フォーカスエラー 電源を入れ直してください	カメラが誤作動または故障しています。	<ul><li>・電源を入れ直してください。</li><li>・電源のオン / オフを繰り返してください。それでも警告表示が消えないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li></ul>
	レンズ駆動部に触れています。	レンズ駆動部に触れないようにしてください。レンズ位置が自動調整されます。
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で再生メニューの <b>図 画像コピー</b> を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください(→ 114 ページ)。
	メモリーカードがパソコンでフォーマットされ ています。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 114 ページ)。
フォーマットされていません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→ 114ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	処 置	
	メモリーカードがカメラでフォーマットされて いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 114 ページ)。	
カードエラー	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 114ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。	
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	
	非対応のメモリーカードです。	  弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。	
	メモリーカードが壊れています。	→ 学社戦JFPIE66/月のの人 ビリーカートを押入してへたさい。	
☑ 空き容量がありません			
🛍 空き容量がありません		画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく	
メモリーがいっぱいです カードを入れてください	がないため、画像を記録 / コピーできません。   	ださい。	
	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく ださい。	
記録できませんでした	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください ( → 114 ページ )。	
	メモリーカードとカメラ本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも警告表示が消えないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	
プロテクトされたカードです	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 防止のロックを外してください ( → 18 ページ )。	
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードの ため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 114 ページ)。	

警告表示	警告内容	処置
コマ NO. の上限です	コマ NO. が 「999-9999」 に達しているため、 これ以上撮影できません。	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアップメニューの <b>回 コマ No.</b> を新規に設定します。撮影すると、コマ No.が「100-0001」から付けられます。 <b>回 コマ No.</b> を連番に戻すと、引き続き撮影できます。
	正常に記録されていないファイルを再生しよう としました。もしくは他のカメラで記録した静 止画または動画を再生しようとしました。	このファイルは再生できません。
再生できません	メモリーカード の接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 114ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
枚数制限をこえています	30000 枚以上の画像をピクチャーサーチしようとしました。	30000 枚以上の画像はピクチャーサーチできません。
ブロテクトされています	<ul> <li>プロテクトされているファイルを消去しようとしました。</li> <li>プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとしました。</li> <li>プロテクトされているファイルを回転しようとしました。</li> </ul>	<ul><li>プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロ</li></ul>
■ ボイス再生できません	ボイスメモファイルに異常があります。	ボイスメモを再生できません。
■■ ホイス再生できません	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
🗓 画像がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像がな	コピ オス両角がたいため 両角をコピ オステレナズナナサ/
🛍 画像がありません	いときに、メモリーカードまたは内蔵メモリー へ画像をコピーしようとしました。	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。 
640 トリミングできません	640 の画像をトリミングしようとしました。	
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を トリミングしようとしました。	これらの画像はトリミングできません。

警告表示	警告内容	処 置	
█ 実行できません。	M. S. 640 の画像を M にリサイズしようとしました。		
<b>S</b> 実行できません。	<b>S</b> 、 <b>640</b> の画像を <b>S</b> にリサイズしようと しました。	これらの場合、リサイズはできません。	
640 実行できません	<b>640</b> の画像を <b>640</b> にリサイズしようとしました。		
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリント指定をしました。	同一メモリーカード内でブリント指定できるコマ数は 999 コマまでです。別のメモリーカードにブリント予約したい画像をコピーして、ブリント予約してください。	
設定できません ☆ 設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとしました。	プリント予約できません。	
回転できません ☆ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転しようとしました。	回転できません。	
☆ 実行できません	他のカメラで撮影した画像、動画、または再生	_	
🖺 実行できません	できない画像を赤目補正しようとしました。		
DISP を長押ししてマナー モードを解除してください	マナーモード時にフラッシュや音量を設定しようとしました。	マナーモード時は、フラッシュや音量の設定はできません。フラッシュや音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。	
接続できませんでした	パソコンまたはブリンターとの通信ができませ んでした。	・パソコンまたはブリンターの電源が入っているか確認してください。 ・パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。 ・赤外線通信の場合は、カメラや他の機器の画像送受信範囲内か ら送受信してください。	
送信できません	他のカメラで撮影した画像( <b>鉛</b> )を赤外線通信で送信しようとしました。	他のカメラで撮影した画像は赤外線通信で送信できません。	
込品できません	赤外線通信中に通信が途切れました。	画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでく ださい。	
ブリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。	<ul><li>ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。</li><li>ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。</li><li>お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。</li></ul>	

警告表示	警告内容	処 置
ブリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は <b>MENU/OK</b> ボタン を押して、プリントを再開してください。
ブリントできません	他のカメラで撮影した画像またはブリンターが 画像フォーマットに対応していない画像をプリ ントしようとしました。	<ul> <li>お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はブリントできま せん。</li> <li>このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影した データ以外はブリントできないことがあります。</li> </ul>
プリントできない コマです	他のカメラで撮影した画像 ( <b>鉛</b> ) または動画 をブリントしようとしました。	<ul><li>動画はブリントできません。</li><li>このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。</li></ul>

# 資料集

# 用語の解説

**DPOF(ディーポフ)**: Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの「プリント予約」情報を、内蔵メモリーまたはメモリーカードに記録するフォーマットです。



EV:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。CCD に与えられる光量が 2 倍になると EV 値は + 1、半分になると EV 値は - 1 変化します。

**HDMI**: High-Definition Multimedia Interface の略。パソコンとディスプレイの接続インターフェースである DVI に、音声の入出力などを付け加えたデジタル家電で映像や音声などを伝送するインターフェースの 1 種です。

Motion JPEG (モーションジェイペグ): 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の 1 種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

- · Windows: Windows Media Player (DirectX8.0 以降)
- Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

スミア:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写る CCD 特有の現象。

**デジタルズーム**:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、撮影された画像の画質は劣化します。

**ホワイトバランス**: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

# SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

画像サイズ	静止画 ( ● 画像サイズ) 4:3 FINE 時			動画 (● ピクセル)	
四家リイス		M	S	HD 1280*1*2	<b>640</b> *1
内蔵メモリー(約 40 MB)	8	13	25	_	30秒
1 GB	200	330	620	5分	12分
2GB	410	670	1230	10分	25分
4GB	830	1340	2480	21分	50分
8GB	1680	2700	4980	42分	100分
16GB	3330	5370	9880	83分	200分

<sup>\*1</sup> 動画を連続して記録する場合、2GBで自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。

<sup>\*2</sup> HD 動画を撮影するときは、書込み速度が SD スピードクラス4 (4MB/ 秒) 以上のメモリーカードをご使用ください。

咨	
盔	
秤	

システム	
シーンポジション	<b>◆4</b> (高感度 2 枚撮り)、 <b>◆</b> (ナチュラルフォト)、 <b>◎</b> (ぼかしコントロール)、 <b>◎</b> (連写重ね撮り)、
<b>シーン</b> ホッション	<ul><li>(同恋及と牧飯り)、 (アノエグルクォー)、 (はかじコグトロール)、 (国子里10歳り)、</li><li>(人物)、(合)(美肌)、(一)(ペット検出(いぬ))、(以 (ペット検出(ねこ))、 (風景)、(へ (スポーツ)、</li></ul>
	(大物)、((で)、(大物)、((で)、(大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、((大水)、(((大水)、(((大水)、(((大水)(((((())((((((((((
	▼ (パーティー)、※ (花の接写)、IIII (文字の撮影)
 手ブレ補正機能	光学式(CCDシフト方式)
顔キレイナビ	あり
(顔検出機能)	
シャッタースピード	<b>■X記、 位、P、A、 ①、 ◎ 4、SP((せ、 ☆ 4、 ◎</b> 以外): 1/4 秒~ 1/2000 秒、
	<b>℃</b> :1/4秒~1/1000秒、 <b>№</b> :3秒~1/1000秒、 <b>◎</b> :4秒~1/2秒、
併用)	マニュアル設定時:8秒~1/2000秒
連写	・ <b>싴</b> (連写) 連写速度:約1.6コマ/秒、最大5コマまで
	<ul><li>・ 付イクル連写) 連写速度:約1.6コマ/秒、シャッターボタンを放した直前の5コマまで</li></ul>
	• 🕰 (高速連写)*   連写速度:約 4.2 コマ / 秒、最大 23 コマまで
	・ 🔂 (高速サイクル)* 連写速度:約4.2コマ/秒、シャッターボタンを放した直前の23コマまで
	* 最大記録画素数 S のみ、IS0400 ~ 800
フォーカス	・モード: センター固定 AF/ オートエリア AF/ コンティニュアス AF/ 自動追尾 AF
	・AF方式:TTL コントラスト AF
ホワイトバランス	シーン自動認識オート / プリセット(カスタム / 晴天 / 日陰 / 昼光色蛍光灯 / 昼白色蛍光灯 / 白色蛍光灯 /
	電球 / 水中)
セルフタイマー	OFF、2 秒、10 秒
フラッシュ	
	撮影可能範囲 (感度:ISO800 時): [広角] 約 30 cm ~約 4.2 m
	[望遠] 約 90 cm ~約 2.4 m
 フラッシュ発光モード	<b>赤目補正 OFF 時</b> : AUTO/ 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ
	赤目補正 ON 時: 赤目軽減 AUTO/ 赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スローシンクロ
 液晶モニター	3.0型 カラー液晶モニター 約23万ドット (視野率 約100%)

システム	
動画	1280 × 720 (24 フレーム / 秒) /640 × 480 (30 フレーム / 秒) ピクセル、音声付き (モノラル)、AF モー
	ド、ホワイトバランス、顔検出
撮影時機能	EXR モード(EXR オート、高解像度優先、高感度低ノイズ優先、ダイナミックレンジ優先)、ダイナミックレ
	ンジ、ぼかしコントロール、連写重ね撮り、ペット検出、個人認識、顔キレイナビ(顔検出機能)、赤目補正機能、
	パフォーマンス、フレーミングガイド (ベストフレーミング)、コマ NO. メモリー、フィルムシミュレーション
再生時機能	顔キレイナビ機能(顔検出機能)、赤目補正機能、マイクロサムネイル、トリミング、リサイズ、画像回転、
	スライドショー、マルチ再生、ピクチャーサーチ、ボイスメモ、縦横自動回転再生
その他の機能	PictBridge 対応、Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日本語、英語)、
	世界時計(時差設定)、マナーモード、赤外線通信
入出力端子	
ビデオ出力	NTSC/PAL 方式(モノラル音声付き)
デジタル入出力	USB2.0 High Speed、MTP/PTP 接続
HDMI 出力	HDMI Micro Connector (Type D)

電源部、その他	
 電源	充電式バッテリー NP-50 (付属)、
	専用 DC カプラー CP-50(別売)と専用 AC パワーアダプター AC-5VX を組み合わせて使用可能
バッテリー作動可能枚	<b>バッテリーの種類</b> NP-50 <b>撮影枚数</b> 約230枚 (AUTOモード時)
数の目安	CIPA 規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアは SD メモリーカードを使用し測定。
	• 注意:バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を
	保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
本体外形寸法	99.3mm×58.9mm×28.4 (22.9*) mm(幅×高さ×奥行き) * 突起部含まず、奥行は最薄部表記
本体質量	約 183g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)
撮影時質量	約 203g(付属バッテリー、メモリーカード含む)
動作環境	<b>温度</b> :0℃~+40℃
	温度:80%以下(結露しないこと)

バッテリー NP-50		バッテリーチャー	ジャー BC-45W
公称電圧	3.6V	定格入力	AC 100V~240V 50/60Hz
公称容量	1000mAh	入力容量	8.0VA (100V) 12VA (240V)
使用温度	0℃~+40℃	定格出力	DC4.2V 550mA
本体外形寸法	35.4mm × 40.0mm × 6.6mm	適合バッテリー	FUJIFILM 充電バッテリー NP-50
(幅×高さ×厚み)		充電時間	約 150分 (+20℃において)
質量	約 18g	使用温度	0℃~+40℃
		外形寸法	91 mm × 62 mm × 23 mm (突起物を除く)
		(幅×高さ×厚み)	
		質量	約67g (本体のみ)

※ 質量・外形寸法は、仕向け国によって異なります。

### 注意

仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦く ださい。

## [アイコン] F ボタン、79.96 ② (顔キレイナビ) ボタン、41,52,58 ※ 花火、36 ▶ (再生) ボタン、29.51 (消去) ボタン、29 (\*) (セルフタイマー) ボタン、49 4 (フラッシュ) ボタン、47 ♣ (マクロ) ボタン、46 ▼ (露出補正) ボタン、45 **EXREXR E**-1, 31 **EXE** *t*−1, 23

<ul><li>○ 高解像皮優先、31</li><li>○ 高感度 / 低ノイズ優先、31</li><li>○ ダイナミックレンジ優先、3</li></ul>
SO PROVIA、82 MFVelvia、82 SFASTIA、82 BFB&W、82 SMF セピア、82
<b>△</b> AUTO, 30

● 高感度 2 枚撮り、32 SP シーンポジション、33 ◆
↑
ナチュラルフォト、32 ■ ぼかしコントロール、34 ■ 連写重ね撮り、34 ₹ 人物、36 ◆ 水中、36

**★** スノー、36

🤽 スポーツ、36

**!** ビーチ、36 ペット検出(いぬ)、35 **ス**ペット検出(ねご)、35 ● 美肌、36 ▲ 風景、36 区 文字の撮影、36 ☆ 夜景 (三脚)、36 ▲ 夕焼け、36 (赤目軽減オートフラッシュ)、48 ●★(赤目軽減+強制発光フラッシュ)、48 ...... 😭 (赤目軽減+スローシンクロ)、48 4 (強制発光フラッシュ)、47 **\$4** (スローシンクロ)、47 !AF (AF警告)、27.130 **!** (手ブレ警告)、37,130 (フラッシュ発光警告)、47 角 (プレゼント)、51 (マナーモード)、28  $[A \sim Z]$ AC パワーアダプター、120 AE 警告、130 AF (オートフォーカス)、27,44 AF スピードアップ、22. 117 AFモード、90 AF/AE ロック、43

▼ パーティー、36

★ 花の接写、36

AF警告、27, 130 AF補助光、44.112 CD-ROM のバージョン、64, 66 DC カプラー、120 DPOF 指定、75 **EXR 1-1**, 23 **EXR E-**F, 31 FinePixViewer、66 HDMI, 135 Image Capture, 67 ISO 感度、81 LCD (液晶モニター)、11 ..... MyFinePix Studio、63 NTSC, 112 ON/OFF (電源) ボタン、23 PAL, 112 PictBridge (ピクトブリッジ)、71 QuickTime, 135 SDHC メモリーカード、17. 136 SD メモリーカード、17, 136 USB接続、69,71 [あ] 赤目補正、48.101 明るさ (画面)、116 明るさ (露出補正)、45 アフターサービス(修理)、154 アベレージ (測光)、90 アンインストール (ソフトウェア)、65.68 印刷、71 インストール (ソフトウェア)、63.66 インジケーターランプ、28

液晶モニター (LCD)、11 [さ] スポット (測光)、90 オートエリア、90 スライドショー、98 サイクル連写、89 オート撮影(▲)、30 静止画撮影、23.41 再生画像選択、51,53 オートパワーオフ、116 世界時計、113 再生ズーム、52 オートフォーカス (AF)、27.44 赤外線通信、77 再生メニュー、96,99 オートフラッシュ、47 節電、22,117 再生モード、29.51 お店プリント、74 セットアップメニュー、110 撮影ガイド表示、26 音量(シャッター音量、操作音量)、111 撮影画像表示、29,51 セルフタイマー、49 全押し、27 音量(動画),60 撮影可能範囲、137.138 音量(ボイスメモ)、108 センター固定、90 撮影可能枚数、136 操作音量、111 「か】 撮影メニュー、83 測光、90 海外で使うとき、129 撮影モード、23,30 [た~な] 顔キレイナビ (顔検出機能)、41,52,58 撮影モード (P/A)、38,39 画質モード、86 シーン選択、33 ダイナミックレンジ、86 カスタムホワイトバランス、87 自動起動設定 (ソフトウェア)、67 縦横自動回転再生、112 画像回転、104 自動追尾 (AFモード)、90 デジカメプリント、71.74 画像コピー、105 自動電源 OFF (オートパワーオフ)、116 デジタルズーム、117 画像サイズ、81 絞り優先、39 手ブレ警告、47.130 画面 (明るさの調整)、116 シャッター音、111 デモモードガイダンス、16 画面(表示の切り換え)、26,51 テレビ接続、61 シャッタ―音量、111 感度、81 シャッタースピード、37. 138 電源、15 逆光、24 シャッターボタン、27 動画再生、60 切り抜き、103 充電、13 動画撮影、57 記録画素数、137 修理、154 動作環境 (ソフトウェア)、63.66 言語選択、21,111 消去 (静止画)、29,55 トリミング、103 光学ズーム、25 消去 (動画)、60 内蔵メモリー、11.17 丁場出荷設定、111 焦点距離、137 日時設定、21.111 個人認識、91 処理前画像記録、34.42 [は] コマ NO. (コマナンバー)、115 スーパー i フラッシュ、47 配色設定、112 コンティニュアス AF、91. 138 ズームレバー、25.53 パソコン接続、63

ストラップ、2

バッテリー、13. 15. 140 バッテリー残量表示、23 パフォーマンス、22.117 半押し、27 ピクセル、58.81 ピクチャーサーチ、54 ピクトブリッジ、71 日付あり設定 (プリント予約)、75 日付ありプリント (PictBridge)、72 ビデオ出力、112 ピント、27,43 フィルムシミュレーション、82 フォーマット(初期化)、114 付属品、2 フラッシュ、47 フラッシュ発光禁止、47 プリント予約 (DPOF)、75 ブレ防止モード、26 フレーミングガイド、26 プログラムオート、38 プロテクト、102 ベストフレーミング、26 別売アクセサリー、119,120 ヘルプ (ソフトウェア)、70 ボイスメモ、107 ホワイトバランス、87 [ま〜や] マイクロサムネイル、53 マクロ撮影、46 マナーモード、28

マニュアル、37

マルチ(測光)、90 マルチ再生、53 メモリーカード、17 モードダイヤル、12、30 モニター明るさ、116 モニターパワーアップ、22、117 **[5~わ]** リサイズ、104 リセット、111 連写、88 露出インジケーター、37 露出補正、45

# || 各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

日本が L 一下 C 使用 C 2 3 機能は以下の C のり C 9。																														
				冗			F	)												S	Р									
		EXR	咿	<b></b>	•	Ô	Р	Α	М	<b>®</b> \$		8	100	3	<b>®</b>	<b>®</b>			<b>%</b>	(+	ЯC*	0	*	45	M	<b>∳</b>	Y	*	TEXT	<b>**</b>
# ₹	クロ		V	1	1	~	~	~	1	1	1	~	1			V	1									~		~	~	
	AUT0	V	V	V		V	V							V	V	V	V		V					V	~	~	<b>/</b> 1			
	4	V	1	1		~	~	~	V	<b>7</b> 1				~	~	V	1		1				~	~	V	~			~	
4	3	1	V	V	<b>1</b>	~	~	~	~		1	~	~	~	~	~	V	<b>7</b> 1	V	~	~	<b>/</b> 1	~	~	~	V		<b>7</b> 1	~	
フ <del>う</del> ッ	S <b>4</b>		V	V			~	~						~	~					V	~									
シュ	AUTO	V	V	V		~	~							~	~									~	~		<b>/</b> 1			
	<b>©</b> \$	1	1	1		~	~	~	~	1				~	~								~	~	~					
	SLOW		V	V			~	~						~	~					~	~									
じ セ タイ		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	v	~	~	~	~	v	~	v	~	~	v	v	~	~	~	~	~	
■ 露			~	1	~		~	~		1	1	~	~	~	~	~	1	~	1	~	~		~	~	V	~	~	~	~	
[⊉] 顔丰	OFF		V	~	V	V	~	~	~	V	~		~	~						~	~		~	~	~	~	~			~
レイ ナビ	ON	~	~	~	~	V	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~			~	~		~	~	~		~			~
◎赤	] 目補正	V	V	1		~	~	~	1	1				~	~					V	~		~	1	~		~			
回個		V	V	V	V	~	~	~	1	V	V		V	~	~					V	~		~	~	~		~			
	AUTO	1																												
●画像	0		V			~	~	~	~	V	V			~	~	~	V	~	V	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
サイズ	M	~	~	V	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	S	~	~	V	~	~	~	~	1	~	~	~	~	V	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~	
<b>(#</b> )	HD																													~
ピクセル	640																													~
■ 画質	モード	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	~	1	1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	

	EXR					Р	)				SP																			
			臣	<b></b>	e?		Р	Α	м	<b>®</b> \$		le o	10.0	*	<b>®</b>	<b>®</b>			*	(+	ЯC*	O	*	<b>*5</b> *	M	<b>4</b> ▶	Y	*	TEXT	**
	AUTO	<b>/</b> 1								<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>/</b> 1	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>/</b> 1	<b>1</b>	
	AUTO(1600)			~	~	V	V																							
	AUTO(800)		~	~	~	~	~																							
	AUTO(400)		~	~	~	~	~																							
	12800 <sup>5</sup>						~	~	~																					
ISO	6400 <sup>5</sup>						~	~	~																					
感度	32004						~	~	~																					
	1600			~			~	~	~																					
	800		~	~			~	~	~																					
	400		~	~			~	~	~																					
	200		~	~			<b>√</b> 8	<b>√</b> 8	<b>√</b> 8																					
	100		~	1			<b>√</b> 8	<b>√</b> 8	<b>√</b> 8																					
		<b>/</b> 1			1	<b>1</b>	~	~		<b>/</b> 1	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>/</b> 1	<b>/</b> 1	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>/</b> 1	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>/</b> 1	<b>/</b> 1	<b>/</b> 1	<b>1</b>	
風 ダイ	R100		<b>1</b>	<b>1</b>	~		~	~	~																					
ナミックレン	₽200				~		~	~	~																					
ヺ	R400				~		~	~	~																					
	R800				<b>√</b> 9																									
<b>四</b> ホ   バラ			~	~	~		~	~	~																					v
<b>□</b> フィ	SID	~	V	V	V	~	~	~	~	V	V	V	V	~	V	~	V	~	V	V	~	V	~	~	V	~	~	~	~	
ルムシ	Ŭ <b>#</b>		~	~	<b>1</b> 9	~	~	~	~	~	~	~	~																	
ミュ	<b>S</b> ₽		~	~	<b>1</b> 9	1	~	~	~	~	~	~	~																	
レー	B₽	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
ション	SEPIA	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
● 撮景	モード						~	~																						
EXF	ミモード	~	~	~	~																									
<b>●</b> シー	ン選択											1	1	•	1	1	1	~	~	1	1	1	~	~	1	<b>'</b>	•	<b>'</b>	<b>v</b>	

- 1 各モードで自動的に設定されます。
- 2 ON 固定
- 3 OFF 固定
- 4 画像サイズは M 以下に制限されます。
- 5 画像サイズは S に、 M ダイナミックレンジは M00 に制限されます。
- 6 **3 画像サイズは 5 に、 10 感度**は 400 以上に、 **12 ダイナミックレンジは 18100** に制限されます。

- 7 顔キレイナビが ON のときはアイコンが **い** で表示されます。
- 8 **2** ダイナミックレンジの **200** 以上が選択できるのは、 **3 画像サイズ**が **3** または **M** でフラッシュ非発光の時となります。
- 9 **回 フィルムシミュレーションで WeVelvia/ビビッドま**たは **SFASTIA/ソフト**設定時には、**M ダイナミックレンジ**は **M00** 以 下に制限されます。

## お取り扱いにご注意ください

### で使用前に必ずお読みください

#### 安全上のご注章

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござ います。

- で使用の前に「安全上ので注意」をよくお読みの上。 正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や障害の程度を次の表示で説明しています。

↑ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可 能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「隨害を負う可能性または物 ↑ 注意 的指害のみが発生する可能性が想定される | 内容です。

## お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

このような絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

#### **小警告**

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリー や AC パワーアダプターを外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま 使用すると、火災・感電の原因になります。

#### お買上げ店にご相談ください。 内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーや AC パワーアダプターを外す。

そのまま使用すると、ショートして火災・感電の 水ぬれ禁止 原因になります。

お買上げ店にご相談ください。

## 風呂、シャワー室では使用しない。

風呂、シャワ 室での使用祭止火災・感電の原因になります。



分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に開 けない)。落としたり、ケースが破損したとき は使用しない。

分解禁止 火災・感電の原因になります。 お買上げ店にご相談ください。

> 接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、 無理に引き曲げたり、加熱したりしない。

コードに傷がついて、火災・感電の原因になり ます。

コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご 相談ください。



不安定な場所に置かない。 バランスがくずれて倒れたり落下したりして、け がの原因になります。

## 移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの 撮影、再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。



指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。 電池は極性 (⊕⊖) 表示どおりに入れてください。 雷池・バッテリーを分解、加丁、加熱しない。

電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。

電池・バッテリーをショートさせない。 電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因になります。

## ↑ 警告

指定外の電池・バッテリーや AC パワーアダブ ターを使用しない。

表示された雷源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。

雷池の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服 に付着したときは、失明やけがのおそれがあるの で、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師 の治療を受ける。

#### 充電器で指定外の電池を充電しない。



ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電 池 HR-AA 専用です。 乾雷池や他の充電式雷 池を充電すると、液もれ、発熱、破裂の原因 になります。



雷池を廃棄する場合や保存する場合には、端 子部にセロハンテープなどの絶縁テープをは

他の金属や雷池と混じると発火、破裂の原因 となります。

### メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。



メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届 かない場所に保管してください。万一、乳幼児 が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して ください。

### △ 注意



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置 かない。

火災・感電の原因になることがあります。

## 異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当た る場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。

小さいお子様の手の届くところに置かない。

### けがの原因になることがあります。 本機の上に重いものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因になることがあります。

AC パワーアダプターを接続したまま移動しな い。AC パワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。


電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の 原因になることがあります。

電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。

### 本機や AC パワーアダプターや充電器を布や 布団でおおったりしない。


熱がごもりケースが変形し、火災の原因になる ことがあります。




火災・感電の原因になることがあります。

充電終了後は充電器をコンセントから抜く。

電源プラグを コンセントにつけたままにしておくと火災の原因 となることがあります。



特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくださ い。



飛び出したカードが当たり、けがの原因になる ことがあります。

### 定期的な内部点検・清掃を依頼する。

本機の内部にほこりがたまり、火災や故障の原 因になることがあります。

2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店 にご依頼ください。

## 雷源についてのご注意

※ ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読 みください。

電池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記を お読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命 が短くなるばかりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあります。

## ■ 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

- ※ バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使 いになる前に必ず充電してください。
- ※ バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソ フトケースに入れてください。

### ■バッテリーの特性

- バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。 撮影の直前(1~2日前)に充電したバッテリーを用意 してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源 を切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。 充電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使 用時間を長くするために、バッテリーをポケットなどに入 れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてく ださい。カイロをお使いになる場合は、直接バッテリーに 触れないようにご注意ください。低温時に消耗したバッテ リーを使用すると、カメラが作動しない場合があります。

#### ■充電について

- 付属の充電器を使用して充電できます。
- 充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。 充電時間については、本文をご参照ください。
- 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってくださ い。+10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、 バッテリーの性能を劣化させないために充電時間が長 くなることがあります。
- O℃以下の温度では充電できません。
- 充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電した り、使い切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持 つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

### ■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使 用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命 です。新しいバッテリーをお買い求めください。

#### ■保存上のご注意

- 充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化するこ とがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状 態で保存してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリー チャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。
- 周囲の温度が+15℃~+25℃くらいの乾燥したとこ ろをおすすめします。
- 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

## (!) 危険ですので、次のことにご注意ください

バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないよ **/!**\ うにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない 



/ 分解したり、改造したりしないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、 バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが 熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、 再生には AC パワーアダプターをお使いください。

## 2 単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水 素雷池使用機種

※ 使用可能な電池は取扱説明書をご覧ください。

### ■取扱い上のご注意

- ・火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ り保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- 変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでくだ。 さい。
- 液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたと きは使用しないでください。
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- カメラに雷池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意し て表示どおりに入れてください。
- 新しい雷池と使用した雷池(充電式雷池の場合:充雷済 みの雷池と、放雷した雷池)、あるいは種類やメーカー の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてくだ さい(雷池を取り外して放置した場合、各種設定がクリ アされます)。

- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 電池を交換するときは、すべてを新しい電池にお取り換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最近購入した未使用のもの」、単3形二ッケル水素電池では「最近同時にフル充電した電池」のことです。
- ・寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をボケットの中などで温めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにごか事ぐださい。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に 少なくなることがあります。電池をセットする前に電極を 乾いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。



万一、液もれが起こったときは、電池挿入部につ いた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れ ってください。



電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。また、液が目に入った場合には失明の恐れがあります。こすらずに、きれいな水で洗ったあと、医師の診療を受けてくださ

## ■単3形二ッケル水素電池を正しくお使いいただくための注意

 お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は 「不活性」状態になっている可能性があります。また、 まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモ リー効果」が生いる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル 水素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状 が出てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵してい る充電池放電機能をお試しください。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有 のもので、放障ではありません。

詳しくは、使用説明書本文をご覧ください。

② 注意 アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能 を使用しないでください。

 ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器(別売) を使用し、急速充電器の「使用説明書」の指示に従って正しく行ってください。

- 急速充電器(別売)では、指定外の電池を充電しないでください。
- 充電直後の電池は高温になっていることがありますので、 ご注意ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します。 (懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」機能をご使用ください。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

#### ■電池の廃棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

### 3 両機種(11、21)共通のご注意

## ■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池 (リチウムイオンバッテリーまたはニッケル水素電池など) はリサイクル 可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池 は、端子を絶縁するためにセロハンテーブ などをはるか、個別にボリ袋に入れて最奇り

のリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、「有限責任中間法人 JBRC」のホームページをご参照ください。http://www.ibrc.net/hp/

## ■AC パワーアダプター使用機種

必ず専用のACパワーアダプターをお使いください。 弊社専用品以外のACパワーアダプターをお使いになると カメラが故障する原因となることがあります。 ACパワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご

- 参照ください。室内専用です。
- DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。

- AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。



#### ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーにかけないでください。耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する 恐れがあります。

#### ■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンとい います)とWindows、Macintoshの使用方法に関する 基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書か れています。パソコンと Windows、Macintosh の使用 方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧くだ さい。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場 合がありますがご了承ください。

## カメラをお使いになる前のご注意

で使用になる前に必ず「安全上ので注意」をお読みください。

#### ■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必 ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認 してください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸 費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)に ついては補償いたしかねます。

#### ■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場 合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的と なっている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転 送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利 用いただけませんので、ご注意願います。

## ■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが 正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

#### ■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にで注意く ださい。万一のときは、応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石 けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。 大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けて ください。

### ■商標について

- xD. xD-Picture Card ™. xD-ピクチャーカード™ は富士フィルム(株)の商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および 他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 Windows 7, Windows Vista および Windows ロゴは、
- マイクロソフトグループの商標です。 IrSimple ™は Infrared Data Association® の商標で
- IrSS ™または IrSimpleShot ™は、
- Infrared Data Association® の商標です。
- SDHC ロゴは商標です。
- HDMI ロゴは商標です。
- YouTube は Google Inc. の登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における 各社の商標または登録商標です。

## ■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご

- この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 使用することを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正 しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使 用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の 原因になることがあります。

## カメラの使用上のご注意

#### ■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。

- 雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ。

## ■冠水、浸水、砂かぶりにご注意(防水機能付機種を除く)

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がか からないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、 本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、 故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

### ■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水満がつくこと (結論) があります。このようなともさは電源を切り、水満がなくなってからお使いください。また、メモリーカードに水満がつくことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

### ■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは 電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

## ■カメラのお手入れ

- レンス、湯温モニター表面などの汚れはプロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでごすったりしないでください。

 カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。 シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

### ■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生 いた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご料路ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな商撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

### メモリーカード / 内蔵メモリについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

## ■メモリーカード取扱トのご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してださい。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理 にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが 温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。 メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

### ■内蔵メモリーについて

- ・内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。 大切なファ イルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、 DVD-R など) にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめ」 ます。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータに ついては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させて いただく場合があります。

## ■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵メ モリーを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットし なおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的に フォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォル ダ内に記録されます。
- パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリーのフォル ダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないで ください。メモリーカード、または内蔵メモリーがカメラ で使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集し、アください。

## || ソフトウェアのお問い合わせについて

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。 ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書(本書)やソフトウェアのヘルプから調べることができます。
- **2** 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。
- **3 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。** より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。
  - カメラの機種名
  - ・ソフトウェアのバージョンまたは CD-ROM のタイトル
  - ・エラーメッセージ
  - ・どのようなときにトラブルが発生しますか? / トラブルが発生する直前の操作は? / カメラの状態は? / トラブルが発生する頻度は?
  - ・で使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

## | アフターサービスについて

## 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- ・保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご合邦願います。

## 修理

## ■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か 迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。 電話番号が巻末に記載されています。

## ■ 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービステーションのご案内が巻末にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

## ■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- ・修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- ・内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが 壊れたり、消失することがあります。 大切なファイルは別のメ

ディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など) にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。 内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

## ■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品 およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、 修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

## 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社から の回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポート の目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に 当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲 内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあ たりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委 託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行いま す。
- ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理 サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛 にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

## ● FinePixクイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】 インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/guick/index.php

電話: 050-3786-1020

※受付時間:月~土9:00~17:00 (日・祝日・年末年始を除く)

ファクス: 050-3786-2040

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- ・保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。 また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

## ● 富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- ・修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

## ● FinePix特急修理サービス

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- 機種・故障の内容によっては、対応出来ない場合があります。
- サービスステーション窓口の状況によっては、対応できない 場合があります。
- FinePix特急修理サービスを実施している当社サービスステーションについては、050-3786-1040に電話するか、当社ホームページ: http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/servicestation/index.html をご覧ください。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引き取り時にサービスステーション窓口でお 支払いください。

## ● お買上げ店への持込修理

• 修理料金およびその支払い方法については、お持ちいただいたお店にご確認ください。

# 資料

## FinePix F80EXR 修理依頼票

※予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。 ※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

フリガナ							電話番号						
お名前							FAX番号						
ご	住 所	₹	-										
製品	品名(型名)						ボディ番号(機 保証書あるいは本体 修理お問合せ時に	本底面に		桁の番号です。	NO.		
修3	理品への添付	□保証書		□メモリー	カード		□バッテリー						
	(					;	) [ ( ) [ (						)
見	債	□要(修理金	額				円以上見積り)		□不要				
見積	責連絡方法	□電話		□FAX									
故障	章症状 (故障時の	)様子)											
ご則	<b>計入時期</b>	20 年	月								※保証書を	忝付して <sup>。</sup>	ください。
修理	1履歴	□初回		□再依頼	(□同一症	主状 ·	□別症状)						
2%	発生頻度	□開始時のる	<b>у</b> .	□いつも	· [	□時々(	日に	回)					
	動作モード	□再生時		□撮影時		□ショッ	ックを与えると						
状況	他機との接続	□無		□有(接続	機							)	
	使用電源												

●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター TEL 050-3786-1060 ご利用いただけない場合は 0228-30-2992

月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く)

午前9:00~午後5:40 土曜日午前10:00~午後5:00

FAX 050-3786-2060 受付時間: 24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

■本製品の関連情報は…

※弊社ホームページ http://fujifilm jp/ の自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

■ 修理サービスQ&A 修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/fag/after/index.html

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、 ■修理納期検索サービス

あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp

■ FinePix修理概算 当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

見積サービス http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター TEL 050-3786-1040 月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く) 富士フイルム修理サービスセンター TEL 050-3786-1040 月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く) 年前9:00~午後5:40 土曜日午前10:00~午後5:00

FAX 050-3786-2040 受付時間: 24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

■ 修理品ご送付受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1/TEL: 050-3786-1040

▶お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePixクイックリペアサービス】 お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / TEL: 050-3786-1020

▶お近くにサービスステーションがあれば【FinePix 特急修理サービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※故障の内容によっては、対応できない場合があります。

サービスステーションにつきましては、弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ または上記の<修理ご相談受付窓口>にて ご確認・お問い合わせください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712